



KULLANIM TALİMATLARI

Avalon CTS

Kablosuz Fetal Transdüser Sistemi

FETAL İZLEME

PHILIPS

Almanya'da basılmıştır, 04/06



Parça Numarası M2720-9016D 4512 610 15551



Avalon CTSKablosuz Fetal Transdüser Sistemi M2720A

KULLANIM TALİMATLARI

M2720-9016D Almanya'da basılmıştır Nisan 2006



İçindekiler

	GITIŞ	1
	Bu Kılavuz Kimler İçindir?	1
	Endikasyonu	2
	Uyarılar, İkazlar ve Önemli Bilgiler	2
2	Kurulum	3
	Avalon CTS Müşteri Tarafından Ne Zaman Kurulabilir?	3
	Özel Yapılandırmalar Ne Zaman Gereklidir?	3
	Kurulum Kontrol Listesi	4
	Teslimat Kontrolü	4
	Sistemi İlk Defa Kurma	5
	Standart Anteni Takma ve Monte Etme	5
	Montaj Çözümleri	6
	Baz İstasyonunu Fetal Monitöre Bağlama	8
	Avalon FM20/30	8
	50 Serisi	8
	Kablosuz İzleme	9
	Kablolu Transdüserlere Geçiş Yapma	9
	Testler Nasıl ve Ne Zaman Yapılmalı?	10
	Güvenlik Testleri	10
	Baz İstasyonunu Şebeke Elektriğine Bağlama	11
	Sistem Testi	11
	Tıbbi Elektrikli Sistem Nedir?	11
	Bir Sistem İçin Genel Kurallar	11
	Sistem Örneği	12
3	Temel Kullanım	13
	Baz İstasyonu	13
	Yuva Düzeni	15
	Transdüserler	16
	MEKG ve DEKG Transdüserler	17
4	Hasta İzleme	19
	Neleri İzleyebilirsiniz	19
	Esnek İzleme	19
	Yayılan İletim Gücü	19
	İzlemeye Başlama	20
	Transdüseri Uygulama	20
	Transdüserleri kullanma	21
	Avalon FM20/30 Monitörleri	21
	50 Serisi Monitörleri	21
	US İzleme - DEKG İzleme Seçimi	21

	Birkaç Fetal Kalp Hızının Birlikte İzlenmesi	22
	İzlemeden Sonra	22
	Bekleme Modunu Seçme	22
	Su Altı İzleme RF Sinyal Kalitesi Hakkında	23
	İzlemeyle İlgili Diğer Hususlar	23 24
5	Transdüser Davranışları	25
	Transdüserleri Yuvaya Takma	25
	Transdüseri Baz İstasyonundan Çıkarma	26
	Transdüserleri Kapatma	26
6	Sorun Giderme	27
	Uyarılar ve Yapılması Gerekenler	27
	Hata Giderme	29
	Hata Mesajları	29
	Gösterilen Hata Mesajları	30
	Genel Sorunları Çözme Bloke Yuvalar	31
		33
7	Bakım ve Temizlik	35
	Genel Hususlar	35
	Temizlik ve Dezenfeksiyon	36
	Temizlik Maddeleri	36
	Dezenfeksiyon Maddeleri	36
	Monitörizasyon Aksesuarlarının Temizlik ve Dezenfeksiyonu	37
	Sterilizasyon	37
8	Bakım	39
	Pil Bakımı	40
	Performans Garantisi	40
	Parametre Testi	40
	Toco Transdüser Havalandırma Düğmesi/Membranı Alarmları Test Etme	41
		42
9	Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri	43
	Lateksle ilgili bilgi	43
	Onaylanmış Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri	43
10	Şartnameler ve Standartlara Uyum	45
	Genel	45
	Baz İstasyonu	45
	Transdüserler	46
	Frekans Bantları	47
	Satıldığı AB ve EFTA Ülkeleri	47
	Ön Uçlar	47

Kablolar	48
Uyumlu Fetal Monitörler	48
Standartlara Uyum	49
Güvenlik	49
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)	50
EMC Testi	50
Elektromanyetik Paraziti Azaltma	51
Sistem Özellikleri	52
Elektromanyetik Emisyonlar	52
Radyo Kuralları	52
FCC Uyumluluğu (sadece ABD)	53
Kanada Radyo Ekipmanı Uyumluluğu (Sadece Kanada)	53
Çevre koşulları	53
ESU, MRI ve Defibrilasyon	54
Koruyucu Topraklama	55
Maksimum Giriş/Çıkış Voltajları	55
Uygunluk Beyanı	55
11 Sözlük	57
12 Gelişmiş Yapılandırma	59
Yatak Etiketi	59
Hırsız Alarmı Seviyesi	60
Hırsız Alarmı Ses Düzeyi	60
Sesli Uyarı Ses Düzeyi	61
Tuş Tonu Ses Düzeyi	62
Akustik Alarm Varsayılanı	62
13 Atma işlemi	65

Giriş



Bu Kılavuz Kimler İçindir?

Bu kılavuz Avalon CTS Kablosuz Fetal Transdüser Sistemi'nin fetal monitörle kurulumunu ve kullanımını açıklamaktadır. Tıbbi cihazların kullanımıyla kemerlerin sıkılması ve transdüserlerin yerleştirilmesi gibi standart fetal izleme prosedürlerinde deneyimli olmanız gerekir. **Kurulum prosedürleri ve bunların nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için** "Kurulum" **konusuna bakın** (sayfa 3).

Fetal monitör ve transdüserlerin kullanımına ilişkin bilgiler fetal monitörün *Kullanım Talimatları*'nda verilmektedir. Bu talimatları okuyup anladığınızdan emin olun. Tüm aksesuar ve sarf malzemeleriyle birlikte verilen kullanım talimatlarına da bakın.

Sisteminizin görünümü bu kılavuzdaki çizimlerdekinden biraz farklı olabilir.

Sistemin bakımıyla ilgili bilgi için Servis Kılavuzu'na bakın.

1 Giriş Endikasyonu

Endikasyonu

Avalon CTS Kablosuz Fetal Trandüser Sistemi (M2720A) uyumlu bir fetal monitöre bağlandığında ¹ antepartum dönemiyle gebelik ve doğum sırasında sürekli olarak kablosuz hasta izlemesi yapmanızı sağlar.

Fetal kalp atım hızını (FHR) ultrasonla noninvaziv olarak veya doğrudan elektrokardiyogramla (DECG) invaziv olarak ve uterus aktivitesini harici bir Toco transdüseri kullanarak sürekli izleyebilirsiniz.

Fetal parametreler sürekli ölçülerek radyo frekansıyla transdüserden baz istasyonuna iletildiğinden hasta kablolarına gerek kalmaz. Baz istasyonuna bağlı olan fetal monitör, parametreleri ekranda gösterir ve kaydeder.

Tüm transdüserler su geçirmezdir. Toco (M2725A) ve Ultrason (M2726A) transdüserleri kullanarak hastaları banyoda veya duşta sürekli izleyebilirsiniz.

Bu sistem, FHR monitörlerinin kullanımı ve FHR izlemlerinin yorumlanması konularında eğitimli bir lisanslı doktor veya sağlık uzmanı tarafından veya bu kişinin doğrudan gözetiminde kullanılmalıdır.

Uyarılar, İkazlar ve Önemli Bilgiler

UYARI Uyarılar, olası ciddi sonuçlara, istenmeyen olaylara veya güvenlik tehlikelerine karşı sizi uyarır. Uyarılara uyulmaması, kullanıcı veya hastanın ölümüne veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI İkazlar, ürünün güvenli ve etkili kullanımı için özel dikkat gerektiğinde sizi uyarır. İkazlara uyulmaması, hafif veya orta derecede yaralanmalara, ürün veya başka bir cihazda hasara ve düşük olasılıkla da olsa ağır yaralanmalara neden olabilir.



Sisteminizdeki bu sembol işleme başlamadan önce bu kılavuzda okumanız gereken ayrıntılı bilgiler olduğunu belirtir.



Kılavuzda bu şekilde gösterilen grafik semboller (baz istasyonu veya transdüser ekranlarındaki göstergeler veya öğeler) bu sembollerin yanıp söndüğü anlamına gelir.

© Telif hakkı 1995-2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm Hakları Saklıdır.

Kurulum

Bu bölümde Avalon CTS cihazının kurulumu açıklanmaktadır.

Avalon CTS Müşteri Tarafından Ne Zaman Kurulabilir?

Avalon CTS aşağıdaki durumlarda müşteri tarafından kurulabilir:

- Sistem, standart yapılandırmasında, "kutudan çıktığı halde", standart frekans atamasına sahip bağımsız bir sistemdir ve cihazla birlikte verilen, görüş çizgisinde 100m kapsama alanı sağlayan standart anteniyle birlikte kullanılmalıdır.
- Binada bağımsız on taneden az sistem vardır.
- Bir anten sistemine bağlantı yapılmayacaktır.
- Binada Avalon CTS'yi etkileyebilecek veya Avalon CTS'den etkilenebilecek başka telemetri cihazı yoktur.
- Avalon CTS'nin çalışmasını etkileyebilecek başka RF enterferansı kaynakları yoktur.
- Özel bir yapılandırma gerektiren ülkeye özel yönetmelikler yoktur.

Kurulum yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır.

Avalon CTS'yi monte etmeniz veya anten uzatma kitini kullanmanız gerekirse (M2720A Seçenek K01), ayrıntılı bilgi için *Servis Kılavuzu*'na bakın.

Özel Yapılandırmalar Ne Zaman Gereklidir?

Yukarıda belirtilen koşullardan biri veya daha fazlası karşılanmazsa, Avalon CTS için özel bir yapılandırma kullanmanız gerekir. Örneğin:

- Aynı binada kurulu başka telemetri sistemleri olmadığında, sabit frekanslar ayarlamanız gerekebilir (Japonya için her zaman geçerlidir). Yapılandırma, hastanenin biyomedikal bölümü ya da Philips destek hizmeti gibi yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır (Servis Kılavuzu'na bakın).
- Kablosuz izlenilmek istenen alan, standart antenin kapsama alanının dışında kaldığında, Avalon CTS'yi anten sistemine bağlamanız gerekebilir. Uygulama yeri hazırlığı ve anten sistemi tasarımı (kombine telemetri cihaz kurulumları dahil), yetkili Philips servis personeli tarafından yapılmalıdır.

2 Kurulum Kurulum Kontrol Listesi

Kurulum Kontrol Listesi

Müşteri tarafından ayarlanabilecek yapılandırmalar için bu kontrol listesini kullanın. Diğer tüm teslimat yapılandırmalarıyla ilgili kurulum şartları için *Servis Kılavuzu*'na bakın ve/veya Philips Destek'e başvurun.

Adým	Ýþlem	Ýþlem Tamamlaný nca Kutuyu Ýþaretleyin
1	Teslim edilen paketi önce gözden geçirin, ambalajı açın ve teslimatı kontrol edin (bkz. sayfa 4)	
2	Anteni bağlayın ve montajını yapın (bkz. sayfa 5)	
3	Monitörü kurulum için uygun şekilde monte edin (bkz. sayfa 6)	
4	Baz istasyonunu fetal monitöre bağlayın (bkz. sayfa 8)	
5	Güvenlik Testleri'ni yapın (bkz. sayfa 10)	
6	Baz istasyonunu cihazla birlikte verilen güç kablosuyla elektriğe bağlayın (bkz. sayfa 11)	
7	Sistem Testi'ni gerektiği şekilde yapın (bkz. "Sistem Testi" sayfa 11)	
8	Parametre Testi'ni yapın (bkz. "Parametre Testi" sayfa 40)	


Teslimat Kontrolü

Sistemi dikkatle ambalajından çıkarın. Sistemi Philips'e geri gönderme veya taşıma olasılığına karşı, orijinal ambalajı saklayın. Size yapılan teslimatı kontrol etmek için aşağıdaki tabloyu kullanın. Sisteminizi kurmadan önce tüm sistem bileşenleri, aksesuarlar ve sarf malzemelerinde hasar kontrolü yapın.

Sistem Bileşenleri, Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri	Miktar
Baz istasyonu	1
Ultrason transdüseri, kablosuz, su geçirmez	1*
Ultrason iletim jeli	1 şişe*
Transdüser kemerleri, su geçirmez, yeniden kullanılabilir	3*
Toco transdüser, kablosuz, su geçirmez	1*
EKG transdüser	1 (isteğe bağlı)
Anten, dikdörtgen BNC konnektörüyle	1
Arabirim kablosu, fetal monitöre bağlantı için (sipariş edilen opsiyonlara bağlı)	opsiyonel
Güç kablosu	1
Servis kablosu	1
Kullaným Talimatlarý	1
Belgelerin yer aldığı CD-ROM (Kullanım Talimatları, Servis Kılavuzu ve Servis Destek Aracı)	1
* Teslim edilen miktar sipariş sırasındaki seçiminize göre değişir.	

Sistemi İlk Defa Kurma 2 Kurulum

Sistemi İlk Defa Kurma




Baz İstasyonu Konektörleri

Öğe	Açıklama		
1	Standart elektrik soketi.		
2	Eş Gerilim Terminali. Bkz. "Sistemdeki Semboller" sayfa 54.		
3	Servis Soketi. Servis Destek Aracı'nı bağlamak için 3,5 mm'lik stereo giriş (yalnızca servis personeli için).		
		M2720A opsiyon K30 - Avalon Fetal Monitör Arabirim Kablosu (M2731-60001)	
	belirtilen iki kablodan uygun olanı kullanın (başka kablo kullanmayın):	M2720A opsiyon K50 - 50 Serisi Arabirim Kablosu (M2720-61603)	
5	Y Anten Girişi. Baz istasyonu hastanenin anten sistemine bağlı değilse, cihazla birlikte verilen anteni kullanın		


Standart Anteni Takma ve Monte Etme

- 1 Dik açılı konnektörün üzerindeki nodülleri anten konnektöründeki boşluklarla hizalayın.
- 2 Bastırıp çevirin.



2 Kurulum Montaj Çözümleri

3 Antenin tabanındaki konnektör halkasını (A) iki boşluk (B) üste ve alta gelecek şekilde çevirin ve anteni² baz istasyonuna takın. Bu boşluklar, baz istasyonu anten soketindeki iki çentiğin (C) üzerine oturur.



- 5 Konnektör halkasını (A) iyice sıkışana dek saat yönünde çevirin. En geniş kapsama alanını için anteni dikey konumda yerleştirmeniz gerekir.

Anteni baz istasyonundan çıkarmak için konnektör halkasını (A) saat yönünün tersine çevirin ve anteni çekip soketten çıkarın.

Montaj Çözümleri

Avalon CTS cihazını aşağıdaki şekillerle monte edebilirsiniz:

• Standart araba çekmecesine. Transdüserlerin takılı olduğu baz istasyonu Philips CL, CX ve CM arabalarına monte edilmek için uygundur.

Not: Baz istasyonunu bir arabaya veya standart antenin baz istasyonuna doğrudan takılamayacağı ya da yeterli iletim alanı sağlamayacağı şekilde monte ederseniz, anten uzatma kitini (M2720A Opsiyon K01) kullanın.

• Ayrı bir montaj rafı üzerinde, Avalon CTS montaj kiti:



Avalon FM20/30 Araba, Avalon CTS montaj kitli



50 Serisi Araba CL, Avalon CTS montaj kitli

• Montaj braketlerini kullanarak araba, masa veya diğer düz yüzeylerin üzerine.


^{2.} Anten, çizimdekinden biraz farklı olabilir.

Montaj Çözümleri 2 Kurulum

• Baz istasyonunu monte etmek için GCX montaj adaptörünü kullanarak çeşitli yerlerin üzerine (GCX'ten doğrudan sipariş edilebilir, parça numarası PH-0042-80).

• Montaj braketlerini kullanarak 50 IX/XM/XMO Serisi fetal monitörlerin üzerine.

Diğer arabaya monte etme seçenekleri için yerel Philips satıcınıza başvurun.



Daha fazla bilgi için monitörünüzün Servis Kılavuzu'na bakın.

Baz İstasyonunu Fetal Monitöre Bağlama

Baz istasyonunu ya bir Avalon FM20/30 veya bir 50 Serisi fetal monitöre bağlayabilirsiniz.


Avalon FM20/30

- 1 Arabirim kablosunu baz istasyonunun fetal monitör arabirim soketine takın.
- Arabirim kablosunun diğer ucunu, monitörün yan tarafında (3) ile işaretli dört metal sensör soketinden herhangi birine takın (resimde vurgulu gösterilmiştir).




50 Serisi

- 1 Arabirim kablosunu baz istasyonunun fetal monitör arabirim soketine takın.
- 2 Arabirim kablosunun diğer ucunu fetal monitörün telemetri soketine (A) takın.



50 IX/XM/XMO Serisi

Kablosuz İzleme 2 Kurulum



50 A ve 50 IP/IP-2 Serisi

Kablosuz İzleme

Kablosuz transdüserlerle izleme yapmadan önce, tüm kablolu fetal transdüserlerin fetal monitörle bağlantılarını kestiğinizden emin olun.

Kablolu Transdüserlere Geçiş Yapma

Fetal monitörü kablolu transdüserlerle kullanmak için, kablosuz transdüserleri yuvaya takın ve baz istasyonunu bekleme moduna alın. Telemetri arabirim kablosunu çıkarmanız gerekmez.

Testler Nasıl ve Ne Zaman Yapılmalı?

Aşağıdaki tabloda hangi test veya kontrollerin, ne zaman yapılması gerektiği açıklanmaktadır.

Test	Yapılacak Test veya Kontrol	Testin Gerekli Olduğu Zaman
Görsel	Baz istasyonu, transdüser ve kablolarda hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar var mı?	Kurulum Önleyici Bakım
Güç Açık	Baz istasyonunu açın. Otomatik test sorunsuz tamamlanıyor mu? (Bkz. sayfa 19)	Kurulum Önleyici Bakım
Güvenlik Testleri (1) - (4)	Yerel yönetmelikler gerektiriyorsa, güvenlik testlerini (1) -(4) <i>Servis</i> <i>Kılavuzu</i> 'nda belirtildiği şekilde yapın.	Kurulum Sistem bileşenlerinin birleştirilmesi veya değiştirilmesi
Performans	Parametre testini tüm parametrelerle yapın (bkz. sayfa 36). Bu test hatasız tamamlanıyor mu?	Kurulum Önleyici Bakım
Sistem	Ekipmanları bir sistem oluşturacak şekilde birleştirdikten sonra sistem testini IEC 60601-1-1'e uygun olarak yapın (Bkz. "Sistem Testi" sayfa 11).	Sistem bileşenlerinin birleştirilmesi

Onarım, yükseltme ve diğer tüm servis işlerine yönelik test ve kontrol bilgileri için *Servis Kılavuzu*'na bakın.

Güvenlik Testleri

Kurulum veya sistem bileşenlerinin değiştirilmesi sonrasında gereken güvenlik testleri ve prosedürlerle ilgili ayrıntılı bilgiler *Servis Kılavuzu*'nda bulunmaktadır.

UYARI

Güvenlik testlerinin kuralları IEC/EN 60601-1 ve IEC 60601-1-1 gibi uluslararası standartlara, bunların UL2601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90 ve No 601.1-S1-94 gibi ulusal versiyonlarına ve belirli yerel yönetmeliklere göre belirlenmiştir.

Servis Kılavuzu'nda açıklanan güvenlik testleri, uluslararası standartlara göre geliştirilmiştir, ancak yerel yönetmelikleri karşılamada yetersiz kalabilirler.

UYARI

Güvenlik testleri, performans testi ve sistem testinin sorunsuz tamamlanması, ekipmanın doğru çalıştığını gösterir.

Baz İstasyonunu Şebeke Elektriğine Bağlama

UYARI

Bu ekipmanın yalnızca sağlık merkezlerinde kullanılması amaçlanmaktadır. Evlerde ve düşük voltajlı elektrik şebekesine bağlı yerlerde kullanılmaya uygun değildir.

İlave elektrik uzatma kabloları veya çoklu portatif prizler kullanmayın. Çoklu portatif priz yalıtım transformatörüyle birlikte kullanılmıyorsa, koruyucu topraklamanın kesintiye uğraması sonucunda oluşacak kaçak akımlar münferit toprak kaçak akımlarının toplamına eşit olabilir.

Baz istasyonunu şebeke elektriğine cihazla birlikte verilen güç kablosuyla bağlayın.

ABD'deki kullanıcılar için önemli not: Baz istasyonunu yaygın olan 110 V yerine **240 V**'luk şebeke elektriğine bağlamadan önce, sistemin merkezi prizli ve tek fazlı bir devre olduğundan emin olun.

Şebeke elektriği kesintiye uğrarsa, baz istasyonunun güç kesintisi kurtarma sistemi, sistemin elektriğin geri gelmesinden sonra otomatik olarak normal çalışmaya başlamasını sağlar.

Sistem Testi

Sistemi monte edip ayarladıktan sonra sistem güvenlik testlerini yapın.

Tıbbi Elektrikli Sistem Nedir?

Tıbbi elektrikli sistem, en az bir tıbbi cihaz ile başka bir elektrikli ekipmanın, işlevsel bağlantı veya çoklu portatif priz kullanılarak birbirine bağlandığı bir kombinasyondur.

Bir Sistem İçin Genel Kurallar

Kurulum veya sonrasında gerçekleşen bir modifikasyonun ardından sistemin, sistem standardı IEC/EN 60601-1-1'le uyumlu olması gerekir. Bu uyumluluk IEC 60601-1-1'de veya bu kılavuzda belirtilen kontrol, test veya analizlerle kontrol edilir.

Tıbbi elektrikli ekipman, IEC/EN 60601-1 genel standardıyla, bununla ilgili standartlarla ve belirli ulusal versiyonlarıyla uyumlu olmak zorundadır. Tıbbi olmayan elektrikli ekipmanlar ise, ekipmana özel IEC ve ISO güvenlik standartlarıyla uyumlu olmalıdır.

Tıbbi olmayan elektrikli ekipmanların bazılarına ait standartlarda kaçak akım limitleri, IEC 60601-1-1 standardının gerektirdiğinden daha yüksek olabilir. Bu yüksek limitler ancak hasta ortamı dışında kabul edilebilir. Hastanın bulunduğu ortamda tıbbi olmayan elektrikli ekipman kullanılacaksa, kaçak akımları azaltmak şarttır.


UYARI

Sistemin parçaları olarak desteklenmeyen cihazları bağlamayın.

2 Kurulum Sistem Testi

Sistem Örneği

Çizimde, hem tıbbi elektrikli ekipman, hem de tıbbi olmayan elektrikli ekipmanın hasta yatağının yanında bulunduğu bir sistem gösterilmektedir.



UYARI

Hasta yakınına yerleştirilen ve çalıştırılan tıbbi olmayan her türlü ekipmana onaylanmış bir ayırıcı cihazla güç verilmelidir.

Eğer bir kişisel bilgisayar (veya tıbbi olmayan her türlü elektrikli cihaz) tıbbi amaçlarla kullanılan bir odanın dışına yerleştirilmişse, olası kaçak akımları engellemek için ilave koruyucu topraklama, yalıtım malzemeleri ve ayırıcı cihazı kullanmak gibi önlemler almanız gerekir.


Tıbbi olmayan elektrikli cihazları her bağladığınızda mutlaka onaylanmış bir ayırıcı cihazı kullanmanızı öneririz.

Temel Kullanım

Bu bölümde tuş, ekran ve göstergelerin ayrıntıları dahil, Avalon CTS baz istasyonu ve transdüserlerin kullanım özellikleri açıklanmaktadır.

Baz İstasyonu

Baz istasyonunuz varsayılan bir yatak etiketiyle teslim edilir. Bu, seri numarasının son iki basamağıdır. Bunu 00 – 99 arasında istediğiniz iki basamaklı bir değere değiştirebilirsiniz (bkz. sayfa 55). Hastanedeki her baz istasyonuna kendi yatak etiketini vermenizi öneririz. Böylece aktif transdüserin hangi baz istasyonuna ait olduğunu anlayabilirsiniz. Buna karşın, yatak etiketini değiştirmeniz şart değildir. Yatak etiketi ve yatak sembolü hem baz istasyonu ekranında, hem de kayıtlı transdüserde gözükür.



3 Temel Kullanım Baz İstasyonu

Öğe	Tuş veya Sembol	Açıklamalar
1	Sayısal ekran	İki basamaklı ekran: Monitörün kendi kimlik numarasını (yatak etiketi), hata ve uyarı kodlarını, yapılandırma ayarlarını gösterir.
2	M	Yatak Sembolü: Sayısal ekrandaki değerin hata kodu değil, yatak etiketi olduğunu göstermek için yanar.
3	•	Güç açık veya Bekleme LED'i . Baz istasyonu elektriğe bağlıyken, bekleme modunda olsa bile transdüser pilleri sürekli şarj edilir.
4	以	Sesli Uyarılar Kapalı Sembolü: Sesli uyarıların kapalı olduğunu belirtir.
5	•	Dolaşım Tuşları: Yapılandırma ayarı menülerinde dolaşmanızı sağlar.
	C	Fonksiyon Tuşu: Bloke yuvaları açmak, alarmları alındılamak ve yapılandırma değişikliklerini onaylamakta kullanılan çok işlevli tuştur.
	T	Test Tuşu: Tüm sistem bileşenlerini ve fetal monitör bağlantılarını test etmek için basılı tutun. Değerler fetal monitörde gösterilir ve kaydedilir.
	Ø	Sesli Uyarılar Kapalı: Uyarıları açar ve kapatır.
6	(C)	Açık/Bekleme: Bekleme (sadece şarj) veya Açık (normal çalışma) moduna geçer.
7	((41))	RF Bağlantısı Göstergesi
		Sürekli yanması, transdüserin baz istasyonundan çıkarıldığını ve aktif olduğunu gösterir.
		Uyarı Göstergesi ile birlikte yanıp sönmesi, hasta kapsama alanı dışında olduğundan sinyalin çok zayıf olduğunu, daha güçlü bir RF sinyalinden kaynaklanan enterferans olduğunu veya pili zayıfladığı için transdüserin kendiliğinden kapandığını gösterir.
		Pil/Hazır Göstergesi
	4	Sürekli yanması, transdüserin kullanıma hazır olduğunu gösterir. Transdüseri yuvasından çıkardığınızda söner.
		Uyarı Göstergesi ile birlikte yanıp sönmesi, bu yuvaya ait aktif transdüserin pilinin bitmek üzere olduğunu gösterir.
		Turuncu Uyarı Göstergesi
		Yuva veya yuvaya ait transdüserle ilgilenmeniz gerekir.
		Uyarı göstergesi, genellikle pil göstergesi veya RF bağlantı göstergesiyle birlikte yanıp söner.
8	Takma Yuvaları	Transdüserleri saklar, şarj eder ve kayıtlarını yapar. Yuvalarda transdüserdekilerle eşleşen renk kodları bulunur. Takılı transdüseri, bekleme modundayken bile şarj eder.
9	Takma	Kırmızı - DEKG veya MEKG adaptör kablolu US veya isteğe bağlı EKG transdüser.
	yuvası renk kodu	Kahverengi - Toco
		Doğal renkli isteğe bağlı EKG transdüser (adaptör kablosuz) Yuva 1 veya Yuva 3'e takılabilir.

Yuva Düzeni 3 Temel Kullanım

Yuva Düzeni

Transdüserleri aşağıda gösterilen şekilde kullanabilirsiniz:



İkizleri izlemek mümkün değildir.

Transdüser ekranındaki yuva konumu göstergesi (burada Yuva 2 - Toco'yu göstermektedir) işiniz bittiğinde transdüseri hangi yuvaya takmanız gerektiğini belirtir.


UYARI

Baz istasyonu manyetik alan oluşturur. İçlerindeki veriler hasar görebileceğinden, manyetik kaset ve diskler veya manyetik şeritli kimlik ve kredi kartları gibi manyetik medyaları baz istasyonunun yakınında bulundurmayın.

3 Temel Kullanım Transdüserler


Transdüserler

Transdüserleri yalnızca baz istasyonuna takılıyken açabilir, şarj edebilir ve baz istasyonuna kaydedebilirsiniz.



Öğe	Tuş veya Sembol	Açıklamalar
1	Ekran	Yatak etiketini, hata kodlarını ve çalışma durumunu gösterir.
2	Renkli başlık	Renkli başlık transdüserin yuvadan çıkarılmasını kolaylaştırır ve transdüseri doğru takma yuvasına yerleştirmenize yardımcı olur. US kırmızı, Toco kahverengi ve EKG mavidir. EKG transdüserler, adaptör kabloları takılı olmadığında ve konnektör soketleri kırmızıyken, tüm yuvalara takılabilir.
3	M	Sayısal ekrandaki sayının yatak etiketi olduğunu gösterir.
4	Sayısal ekran	Transdüser normal çalışırken yatak etiketini ve bir hata oluştuğunda, hata kodunu gösterir.
5		Dolu daire, transdüseri çıkardığınız kayıtlı yuvasını gösterir. Transdüseri baz istasyonuna takarken doğru takma yuvasını bulmanıza yardımcı olur.
6		Kalan pil miktarını gösterir. Tam dolu pillerin kapasiteleri değiştiğinden, kalan çalışma süresini tahmin etmez. Pil göstergesinde tek bir seviye yanıyorsa, kalan çalışma süresi bir saatten azdır.
7	<u>^</u>	Sayısal ekrandaki sayının uyarı kodu olduğunu gösterir. Normal kullanım sırasında sadece yatak sembolü gösterilir.

MEKG ve DEKG Transdüserler



MEKG (M2727A)	
1	Elektrotlar (40493E)
2	MEKG Adaptör Kablosu (M1363A)
3	Kırmızı EKG konnektör soketi

	DEKG (M2727A)		
4	4 Tek kullanımlık bacak elektrodu		
5	DEKG Adaptör Kablosu		
6	Kırmızı EKG konnektör soketi		

M2727A EKG transdüserle standart MEKG ve DEKG kabloları³ kullanabilirsiniz. EKG transdüseri MEKG ve DEKG adaptör kabloları olmadan Yuva 1 veya Yuva 3'e takabilirsiniz.

DEKG/MEKG ile iki derivasyonlu EKG ölçümü yapabilir, ancak diyagnostik MEKG ölçümü yapamazsınız. EKG girişleri defibrilatör korumalı değildir.

UYARI Elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrotlar hastaya bağlıyken, EKG transdüseri (DEKG veya MEKG modunda) baz istasyonu yuvasına ASLA takmayın.

EKG transdüseri su altında kullanmayın. Su geçirmez olmasına karşın EKG transdüserin su altında yapılan DEKG ve MEKG ölçümleri için işlevselliği doğrulanmamıştır.

Hasta İzleme

Transdüser ve transdüser kemerlerinin nasıl uygulanacağı da dahil, fetal kalp hızı (FHR) ve uterus aktivitesi izleme hakkında ayrıntılı bilgi için fetal monitörünüzün *Kullanım Talimatları*'na bakın. Tüm aksesuar ve sarf malzemeleriyle birlikte verilen kullanım talimatlarına da bakın (örneğin, fetal baş elektrotları).

Cihaz anne ve fetusunu izlemek üzere tasarlanmıştır.

Neleri İzleyebilirsiniz

Şunları izleyebilirsiniz:

- fetal kalp atım hızı, ultrason veya doğrudan EKG kullanarak.
- uterin basıncı, Toco transdüseri kullanarak.
- maternal EKG, EKG trandüseri kullanarak.

Maternal EKG'yi izlerken, fetal kalp atım hızını ultrasonla izleyebilirsiniz, ancak EKG transdüser annenin kalp atım hızını izlemekte kullanıldığından DEKG ile izleyemezsiniz.

İki ayrı fetal kalp atım hızını aynı anda izleyemezsiniz. Fetal kalp hızını ölçmek için kablosuz bir ultrason transdüseri kullanırken, aynı anda başka bir ultrason transdüserini duyamayacağınızı unutmayın (kablolu veya kablosuz).

Esnek İzleme

Avalon CTS cihazınız son derece güvenilir, kablosuz hasta izlemeye yarar ve izleme sırasında hastaya tamamen hareket özgürlüğü tanır. Bu durum hastanın rahatına yönelik önemli bir katkı olsa da, hasta hareket halindeyken fetal kalp atım hızı izlemesinin, hasta hareketinin sınırlı olduğu geleneksel kablolu sisteme göre daha az güvenilir olduğunu unutmayın.

Yayılan İletim Gücü

Avalon CTS kablosuz çalışmanın sağladığı avantajların ve esnekliğin yanı sıra, sıradan uzaktan kumandalı bir oyuncakla bile karşılaştırılığında çok daha az miktarda etkin yayılan iletim gücüne sahiptir.

4 Hasta İzleme İzlemeye Başlama

UYARI Patlama tehlikesi:

- Yanıcı anesteziklerin bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
- Ekipmanı kalorifer, soba, fırın (mikrodalga dahil), saç kurutma makineleri ve ısıtıcı lambalar gibi ısıtıcı cihazlar kullanarak kurutmayın.

İzlemeye Başlama

UYARI

Kullanmaya başlamadan önce sistemin tüm parçalarını **mutlaka** kontrol edin. Hasarlı gözüken parçaları kullanmayın.LCD ekranın arkasında nem veya kondansasyon varsa, transdüseri kullanmayın.

Kablosuz izleme yapmadan önce tüm kablolu fetal transdüserlerin fetal monitörle bağlantılarını kestiğinizden emin olun.

- 1. Baz istasyonunu elektriğe bağlayın.
- 2. Düğmeye basın (1) . Baz istasyonu:
 - "açılma" sinyali duyulur
 - otomatik ekran testi yapar; kısa bir süre için tüm ekran öğeleri görüntülenir
 - yatak etiketi yatak sembolüyle birlikte görüntülenir
- 3 "TELE" yazısının fetal monitörde yazdığını doğrulayın.
- 4 Yuvanın sağ lambası e yeşil yanana dek bekleyin.
- 5 Transdüseri çıkarın.
 - Hırsız alarmı açıksa transdüseri çıkarırken c tuşuna basın. Bunu yapmazsanız, baz istasyonu sesli uyarı verir.
 - Yuvanın sağ lambası söner ve sol lambası (w) yanar. Bu lamba izleme işlemi süresince açık kalır.
- 6 Hastanızı izleyin.

Transdüseri Uygulama

Transdüserler elektriğe bağlı bir baz istasyonuna takıldıktan sonra vücut ısısına yakın bir dereceye ısınabilir. Bu durum normaldir. Lütfen transdüseri uygulamadan önce hastanıza gerekli uyarıları yapın.

UYARI

Transdüserleri yere düşürmeyin. Hasar görebilir ve su geçirmezliklerini kaybedebilirler.

Transdüserlere zarar verebileceği için velcro (cırt-cırt bantlı) kemerli adaptör plakaları kullanmayın.

1 Aktif transdüserleri fetal monitörün *Kullanım Talimatları*'nda belirtildiği şekilde hastaya **uygulayın**.

Transdüserleri kullanma 4 Hasta İzleme

2 Baz istasyonuyla transdüserler arasında iyi bir sinyal bağlantısı olduğunu **doğrulayın**. ((p)) sürekli yanmalıdır. Uyarı sembolüyle birlikte yanıp sönüyorsa, sinyalin alınmasında sorun var demektir. Şunu görürsünüz: ((p)) . "Sorun Giderme" bölümüne bakın.

3 Şunu kontrol edin: "TELE" yazısı fetal monitörde yazılı olmalıdır .

Transdüserleri kullanma

Kablosuz transdüserlerden gelen ölçümlerin görüntülenme şekli, hangi fetal monitörü kullandığınıza göre değişir.

Avalon FM20/30 Monitörleri

Kablosuz transdüserlerden gelen ölçümler, kablolu transdüserlerden gelenlerle aynı şekilde görüntülenir. Aradaki tek fark, ölçüm kablosuz bir transdüserden yapıldığında bunu belirtmek için ölçüm etiketinin yanında beliren () simgesidir. Ayrıntılı bilgi için monitörün *Kullanım Talimatları*'na bakın.

50 Serisi Monitörleri

Ultrason veya DEKG kullanırken, fetal kalp atım hızı her zaman fetal monitörün sol Kardio kanal ekranında belirir. MEKG parametreleri her zaman fetal monitörün sağ Kardio kanalında belirir. Ayrıntılı bilgi için monitörün *Kullanım Talimatları*'na bakın.

US İzleme - DEKG İzleme Seçimi

Ultrasonla izleme yapıyorsanız ve kullandığınız izleme yöntemini DEKG'ye değiştirmek veya tam tersini yapmak isterseniz, gerekli bilgileri aşağıdaki tablolardan edinebilirsiniz.

US iz	US izlemeden DEKG izlemeye geçme	
1	US transdüseri yuvaya takın.	
2	Bu yuvanın lambası yeşil yandığında, EKG transdüseri çıkarın.	
3	DEKG adaptör kablosu ve fetal baş elektrodunu EKG transdüserine takın.	
4	DEKG izlemesine başlayın.	


DEKG izlemeden US izlemeye geçme				
1	DEKG adaptör kablosu ve fetal baş elektrodunu EKG transdüserinden çıkarın.			
2	EKG transdüseri yuvaya takın.			
3	Bu yuvanın yandığında, lambası yeşil US transdüseri çıkarın.			
4	Ultrason izlemesine başlayın.			

FHR izlemesi için kullanılan iki transdüser aynı anda aktif olup, aynı baz istasyonuna sinyal gönderirse, baz istasyonu ekranında **E9** hata mesajı belirir yuvaya takarak hatayı giderin.

Bir Avalon FM20/30 monitörde, hata giderilene kadar hiçbir parametre görüntülenmez.

4 Hasta İzleme İzlemeden Sonra

50 serisi monitörlerde, fetal monitör ekranının FHR 1 alanında Err mesajı ve **9** hata numarası sırayla beliriyorsa, telemetri modu geçersiz demektir. CTG kaydedicisindeki fetal kalp hızı izlemlerinin yazdırılması, hata giderilinceye dek durdurulur.



Birkaç Fetal Kalp Hızının Birlikte İzlenmesi

Birkaç fetal kalp hızını birarada (ikiz veya üçüzler) kablosuz izlemek mümkün değildir. Fetal monitörünüz çoklu fetal kalp hızı izlemeyi destekliyorsa, birkaç kalp hızını birden izlemek için:

- Baz istasyonunu kapatın.
- Standart transdüserleri kabloyla fetal monitöre bağlayın ve izlemeye devam edin.

İzlemeden Sonra

Baz istasyonunu her zaman elektriğe bağlı bırakmanızı öneririz.

Transdüserleri temizleyin ve renk koduna göre baz istasyonundaki yuvalarına takın. Transdüser yerine düzgün oturduğunda 'tık' sesi duyulur.

EKG transdüserleri yuvaya takmadan önce daima EKG kablolarını çıkarın.


Kablolu transdüserlerle izleme yapmak için baz istasyonunu bekleme moduna getirin (aşağıya bakın).


Transdüserleri baz istasyonunun dışında saklamak veya nakletmek için önce transdüserleri kapatın. Transdüseri kapatmak için:

- a. Baz istasyonunu bekleme moduna getirin (aşağıya bakın).
- b. Transdüseri çıkarın.

Bekleme Modunu Seçme

- 1 Aktif transdüserleri takma yuvalarına yerleştirin.
- 2 tuşuna basın. Baz istasyonu ekranı sadece güç açýk/bekleme modu LED'ini gösterir.





Bekleme modunda, baz istasyonu:

- çalışır durumdaki tüm transdüserleri kabul eder.
- başka bir baz istasyonunda kayıtlı aktif transdüserleri şarj etmek üzere kabul eder. Bu durumda diğer baz istasyonu sinyal kaybı alarmı verir.

Su Altı İzleme 4 Hasta İzleme

Su Altı İzleme

UYARI

Baz istasyonunu asla suya sokmayın. Baz istasyonunu su püskürmeleri veya sıçramalarına karşı koruyun. Baz istasyonunu su veya başka bir sıvıyla temas etme veya sıvının içine düşme ihtimali olmayan bir yere koyun.

Toco Taban Çizgisi'nin kayması: Taban çizgisi için belirtilen doğruluk, su altı kullanımda garanti edilemez. Transdüserleri ilik su altında kullanırken oluşacak sıcaklık artışı, dahili basıncı da artıracağından taban çizgisinin önemli ölçüde kaymasına neden olur. Suyun altındaki basınç derinlikle birlikte arttığından, Toco transdüserin kullanıldığı su altı derinliğinin Toco taban çizgisi üzerinde etkisi vardır. Toco transdüseri suya soktuktan sonra basıncın dengelenmesi için bir iki dakika bekleyin ve sonra Toco taban çizgisini (kasılmalar arasında) ayarlayın ve sık sık kontrol edin.

Sinyal kaybı/etkileşim: Transdüserleri su altında kullanırken sinyal kaybı veya etkileşim oluşabilir.

UYARI

Yanlış (veya tamamen yapay kaynaklı) kalp atım hızı olarak yorumlanabileceğinden, izleme sırasında su püskürten fıskiye veya duş başlığı kullanmaktan kaçının.

Tüm Toco (M2725A) ve ultrason (M2726A) transdüserler su geçirmezdir ve IEC 60529'nin IP 68 su geçirmezlik kriterine (0,5 m derinlikte suda beş saat boyunca bekleme) uygundur. Bu transdüserleri hasta izlemek için küvette veya duşta kullanabilirsiniz.

Su altında izleme yaparken kablosuz iletim mesafeleri daha kısadır. Metal küvetler kapsama alanının daha da azalmasına neden olabilir.

RF Sinyal Kalitesi Hakkında

Sinyal iletimi aşağıdaki durumlarda aksayabilir:

- hasta kapsama alanının dışındaysa.
- muhtemelen daha kuvvetli bir diğer RF sinyalinden (örneğin, bir radyo/TV istasyonu) kaynaklanan etkileşim varsa.
- hasta elektromanyetik dalgalar emen malzemelerin (örneğin, demirli beton, asansör kapıları)
 yakınındaysa veya baz istasyonu kapalı bir metal dolabın içinde bulunuyorsa.

İzlemeyle İlgili Diğer Hususlar

UYARI

- Fetal baş elektrodu ve maternal bacak elektrodunun iletken parçalarının diğer iletken parçalarla ve toprakla temas etmediğinden emin olun.
- Kalp atım hızı göstergesi kardiyak kalp pili nabzından veya kardiyak aritmiden olumsuz etkilenebilir.
- Seyyar FHR izlemesi sırasında sinyal kaybı veya maternal kalp atım hızının algılanması olasılığı sabit izlemeye göre daha yüksektir. Hastanın yürüyüş frekansı algılanabilir ve FHR sinyaliyle karıştırılabilir.
- İzleme sırasında annenin nabzını düzenli olarak kontrol edin ve FHR sinyaliyle karşılaştırın.
 "İkili" kalp atım hızının FHR zannedebileceğini göz önünde bulundurun. Fetusun ölü olması durumunda, maternal kalp atım hızının izlenmesi ve fetal kalp atım hızı olarak yorumlanması riski bulunur. Bu nedenle, maternal kalp atım hızının (tercihen, maternal EKG) FHR ile aynı anda izlenmesi önerilmektedir.
- Maternalhareketleri fetal hareketlerle karıştırmayın.
- Artifaktlar: Fetal kalp atım hızı aranırken transdüser konumunun değiştirilmesi FMP artifaktlarının oluşmasına neden olur. Bu nedenle Philips fetal monitörleri FMP'yi ancak, kalp hızını birkaç saniye boyunca saptadıktan sonra etkinleştirir. Anne hareketliyken artifakt oluşma olasılığının yüksek olması nedeniyle, fetal kalp hızını ölçmede kablosuz transdüser kullanıldığında, monitör FMP modunu otomatik olarak OFF'a getirerek kapatır. Bu modu dilerseniz manuel olarak tekrar açabilirsiniz, ancak anne hareket edecekse FMP önerilmez. Bu nedenle eğer anne yürüyorsa Fetal Hareket Profilini (FMP) fetal monitörden (FMP Kapalı) devre dışı bırakmalısınız.
- Aşağıdaki durumlarda **boşluklar** oluşabilir ve maternal kalp atım hızı algılanabilir:
 - transdüser doğru konumlandırılmadıysa.
 - uterin kan damarlarının pulsasyonu nedeniyle.
 - fetus hareket ederse.

UYARI

Ultrason fetal izlemesiyle birlikte ultrason görüntüleme veya Doppler akım ölçümleri yapılırsa, FHR sonuçları hatalı çıkabilir ve izlem kaydı yanlış olabilir.

Transdüser Davranışları

Bu bölümde transdüser davranışlarıyla ilgili ilave bilgiler verilmektedir.

Transdüserleri Yuvaya Takma

Baz istasyonu açıkken					
₽ 88 ••••	Bir transdüseri aktif baz istasyonuna taktığınızda, transdüser otomatik test yapar ve tüm ekran öğeleri kısa süreliğine ekranda belirir.				
(11)	2 Transdüser ekranında yuva göstergesi, pil sembolü ve iki tire bir kaç saniyeliğine belirir.				
† † (III)	3 Transdüser baz istasyonundaki yuvaya kaydedilir. Sistem transdüsere yatak etiketi kimliği verir. Sistem kanal ararken sayısal ekrandaki iki tire yukarı aşağı hareket eder. Transdüseri kayıt sırasında (iki tire ekranda göründüğü sürece) çıkarmayın. Aksi halde transdüser kapanma sürecine girer.				
35	4 Transdüserin yatak etiketi baz istasyonuyla eşleştiğinde kayıt tamamlanır ve transdüseri kullanmaya başlayabilirsiniz. Sisteminizin yapılandırmasına bağlı olarak, bazen transdüser ekranının 3. adımda gösterilen kanal arama aşamasına geri döndüğünü görebilirsiniz. Bu durum, sistem kanalın kullanımda olduğunu algıladığında veya kanalda bir miktar enterferans olduğunda ortaya çıkar ve sistem başka bir boş kanal arar. Bu normal çalışmanın bir parçasıdır. Bundan sonra transdüser normal kaydedilir. Kanal atama boş kanal olmadığından yapılamıyorsa, ekranda Boş kanal yok uyarı mesajı belirir. (bkz. "Uyarýlar ve Yapýlmasý Gerekenler" sayfa 27).				

Baz istasyonu bekleme modundayken... Transdüseri baz istasyonuna bekleme modundayken taktığınızda, transdüser de bekleme moduna geçer. LCD ekranı sadece sağ alt köşede pil sembolünü gösterir. Bu durum pillerin şarj edildiği anlamına gelir.

Transdüseri Baz İstasyonundan Çıkarma

1 Gerekli transdüserlerin kullanıma hazır olduğundan emin olun (baz istasyonunun etiketiyle eşleşen yatak etiketi LCD ekranda gözükür).



2 Hırsız alarmı kapalıyken, transdüseri çıkarmak için renkli başlığı yukarı çekin.

Hırsız alarmı açıksa:

Transdüseri çıkarırken C tuşuna basın. Bunu yapmazsanız, baz istasyonu sesli uyarı verir. Uyarıyı susturmak için transdüseri yuvaya yeniden takın veya baz istasyonunu fişten çekin. Hiçbir şey yapmazsanız, sesli uyarı bir dakika sonra susar. Ayrıntılı bilgi için bkz. "Hýrsýz Alarmý Seviyesi" sayfa 60.

3 Transdüser otomatik iletime başlar ve monitörü hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Transdüserleri Kapatma

Pil şarjının azalmaması için saklamadan veya nakletmeden önce tüm transdüserleri kapatmalısınız. Transdüseri kapatmak için:

- 1 Transdüseri yuvaya takın ve baz istasyonunu bekleme moduna getirin.
- 2 Transdüseri çıkarın.

Sorun Giderme

Bu bölümde sistemi kullanırken karşılaşabileceğiniz sistem hata mesajları ve sorunlar açıklanmaktadır.

Uyarılar ve Yapılması Gerekenler

Baz İstasyonu Uyarıları:



ntek başına veya iki yanındaki lambalarla birlikte yanıp söner.



lambanın kapalı veya sürekli yandığı anlamına gelir.



■ ayarlıysa, sesli uyarı anlamına gelir. Susturmak için tuşuna basın.

Transdüser Uyarıları:



sorunun kaynağını belirten sembolle birlikte yanıp söner.

	<u> </u>		
Bu uyarıyı	alırsanız	Şunları yapın	Olası Nedenler
Baz istasyonunda	Trandüserde		
		Pili şarj etmek için transdüseri baz istasyonuna takın veya şarj edilmiş bir	Pilin bitmesi transdüserin kapanmasına veya
↑ • + •»	<u>^</u> + <u></u>	transdüserle değiştirin. Sorun devam ederse, transdüser pilini değiştirin. (Ayrıca,	sinyal kaybına neden olmuştur
	(+ (-	Servis Kılavuzu'na bakın.)	
((y)		Transdüserin aktif ve kapsama alanı içinde olup	RF sinyalinde bozulma vardır.
		olmadığını kontrol edin. Anten bağlantısını kontrol edin.	Transdüser kapsama alanı dışındadır.
			Transdüser kendiliğinden kapanmıştır.
	+=	tuşuna iki saniye nca basarak	Yuva, aktif transdüseriyle arasındaki RF
		bloke yuvayı açın.	sinyalini kaybetmiştir.
		Bkz. "Bloke Yuvalar" sayfa 33.	Başka bir baz istasyonunda kayıtlı aktif transdüser bu yuvaya takılmıştır.

Bu uyarıyı	alırsanız	Cupley venus	Olası Nedenler
Baz istasyonunda	Trandüserde	Şunları yapın	
Örnek yatak etiketi	∴ + + 5 Örnek yatak etiketi	Bu yuvanın aktif transdüseri vardır! İletimi durdurmak için önce bu transdüseri takın. Ya da	Sistem kuralı: aktif izleme bağlantısı, transdüser yanlış baz istasyonuna takıldığında asla kesilemez.
		Transdüseri kendi baz istasyonuna takın.	
	<u>^</u> +	Destek'i arayın.	Boş RF kanalı olmadığından transdüser kaydı yapılamıyordur.
		Aktif EKG transdüserse, kablosunu takın.	EKG transdüseri MEKG veya DEKG adaptör kablosunu takmanızı bekliyordur.
		Transdüseri noktayla belirtilen yuvaya yerleştirin.	Transdüser yanlış yuvadadır. Renk kodu eşleşmiyor veya aktif transdüser yanlış yuvaya yerleştirilmiştir.
		Transdüser çalışmadığı için bu hata durumu, uyarı göstergesiyle baz istasyonunda gösterilir.	Baz istasyonuyla yuvaya takılan transdüser arasında iletişim kurmak
		Transdüseri çıkarın, kapanmasını bekleyin ve sonra transdüseri yeniden takın.	mümkün değildir.
		Transdüser/takma yuvası temas noktalarını kontrol edin.	
		Sistemi prizden çekin. Sonra tekrar prize takıp açın.	
		Sorun devam ederse Destek'i arayın.	
Hırsız Alarmı ◀)))		Susturmak için tuşuna basın.	Transdüser çıkarma prosedürü doğru izlenmemiştir.
			Bkz. "Transdüseri Baz Ýstasyonundan Çýkarma" sayfa 26.

Baz istasyonu bekleme modundayken:

- tüm sesli uyarılar devre dışı bırakılır (etkinleştirildiyse, hırsız alarmı hariç).
- sadece güç açık/bekleme modu LED'i (baz istasyonunda) ve pil göstergesi (transdüserde) aktiftir.

Hata Giderme 6 Sorun Giderme

Hata Giderme

Hata mesajları, bir arıza sistemin herhangi bir parçasını kullanılamaz hale getirerek sistemin güvenliğini ve performansını olumsuz etkilediğinde belirir.

Transdüserde bir hata olduğunda, transdüser LCD ekranında hata kodu gözükür. Baz istasyonunda bir hata oluşursa, bu durum baz istasyonu ekranında gözükür. Buna tek istisna, transdüserin tamamen devre dışı kalmasıdır. Transdüserin hatayı göstermesi mümkün olmadığından, bu durum baz istasyonuna kaydedilir (uyarı sembolü yanıp söner).

Sisteminizin yetkili servis personeli tarafından incelenerek sorunun kaynağının belirlenmesi ve sorunun giderilmesi önerilir.

Hata Mesajları

Hata* Numarası	Hata ve Hata Tipi	Olası Nedenler	Açıklamalar
E0	Bilinmeyen hatalar	Sınıflandırılmamış hata. Baz istasyonu her on saniyede bir yenid başlar ve sistem kullanılamaz. Yetkili se personeline başvurun.	
E1	Cihaz arızası	Cihazda genel donanım veya yazılım arızası.	Sistem kullanılamaz. Yetkili servis personeline başvurun.
E2	Çalışmayan transdüser	Transdüser donanım arızası. Bu sorun arızalı	Transdüser ekranı çalışmadığından transdüserle ilişkili hatalar baz istasyonunda gösterilir.
		transdüserle sınırlıdır ve sistemin genel çalışmasını etkilemez.	Transdüseri sıfırlamayı deneyin. Baz istasyonunu bekleme moduna getirin, sonra da kapatmak için transdüseri çıkarın. Ardından transdüseri yeniden takın ve baz istasyonunu açın.
			Transdüser sıfırlamamaya devam ederse, transdüseri değiştirin.
			Bozuk transdüserler için yetkili servis personeline başvurun.
E3	Uyumsuzluk hatası	Uyumsuz yazılım sürümü. Desteklenmeyen bir transdüser boş bir yuvaya yerleştirildiğinde, uyumsuzluk h gösterilir. Sadece desteklenen transdüskullanın.	
E4	Pili şarj etmek mümkün değil	Pil arızası (pilin şarj seviyesi değişmiyor).	Pil aşırı boşaldığı için hasar görmüştür. Pil bakımı hakkında öneriler için bkz. "Pil Bakýmý" sayfa 40.
			Pili değiştirmek için Pil Değiştirme Takımı M2720-64001 ile birlikte verilen "Transdüser Pilini Çıkarma ve Değiştirme" <i>Talimat</i> <i>Sayfası</i> 'na bakın.
E5 - E8	Gelecekteki uygulamalara ayrılmıştır.	Hata giderme ve servis bilgileri.	Yetkili servis personeline başvurun.
E9	Mod çatışması	Aynı baz istasyonundan iki US, DEKG veya MEKG transdüser aktif.	İkizler veya ikili EKG izleme desteklenmez.

^{*}Bu sorunu gideremezseniz, yetkili servis personeline başvurun.

Gösterilen Hata Mesajları

Hata mesajları iki basamaklı sayısal alanda, başına E harfi gelerek aşağıdaki yerlerde gösterilir:

- baz istasyonu ekranında (baz istasyonundan kaynaklanan ciddi veya ufak hatalar) veya
- transdüser ekranlarında.

Gösterilen hata mesajlarýna örnekler:

Hata	Hata Tipi	Ekranlar				
Kodu	Tiata Tipi	Baz istasyonu	Transdüser			
E1	Baz istasyonu arızası	Baz istasyonu her on saniyede bir yeniden başlar ve sistem kullanılamaz.	Transdüser ekranı programın hatanın saptandığı andaki durumuna bağlı olarak hiçbir şey göstermeyebilir veya programlanmamış transdüserlerin düzenini gösterebilir.			
E1	Transdüser arızası	Baz istasyonu ekranı yatak etiketini gösterir. Uyarı lambası yanıp söner. Transdüser tamamen devre dışıysa, LCD ekranı boş olur. Bu nedenle, bu sorunun gösterilebileceği tek yer baz istasyonudur. Uyarı sembolü de yanıp söner.	Mümkünse, hata numarası LCD ekranda gösterilir. Transdüser, hatanın ciddiyetine bağlı olarak her on saniyede bir yeniden başlayabilir.			

Genel Sorunları Çözme

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler	
Monitör ve baz istasyonu açıldığında fetal monitördeki Telemetri Gösterge Lambası	Monitörle baz istasyonu arasındaki arabirim bağlantısı yanlıştır.	Monitörü baz istasyonuna bağlama hakkında ayrıntılı bilgi için <i>Servis</i> <i>Kılavuzu</i> 'nda verilen talimatları izleyin.	
yanmıyor.	Hatalı arabirim kablosu.	Arabirim kablosunu değiştirin.	
Baz istasyonu açıldığında baz istasyonunun Güç Açık	Güç kablosu güç kaynağına takılmamıştır.	Kabloyu takın ve baz istasyonunu açın.	
Lambası yanmıyor.	Elektrik güç kablosu temas noktaları sorunludur (gevşek kablo).	Güç kablosu bağlantılarını kontrol edin. Yetkili servis personeline başvurun.	
	Sigortaların değiştirilmesi gerekiyordur.	Sigortaları değiştirin. <i>Servis Kılavuzu</i> 'na bakın.	
Kablosuz izleme yapmak mümkün değil.	Fetal monitöre kablolu transdüserler bağlıdır.	Kablolu transdüserleri fetal monitörden çıkarın.	
Baz istasyonundaki sinyal kaybı göstergesi transdüser aktifken yanmaya devam ediyor.	Baz istasyonu ve transdüserin yatak etiketleri aynı değildir. Transdüserin hangi baz istasyonu olduğunu belirlemek için yatak eti kullanın. Ayrıca, bkz. "Bloke Yuval sayfa 33.		
	Standart Anten: Anten yanlış bağlanmıştır.	Anten bağlantısını kontrol edin.	
	Uzak Anten:Anten kablosu baz istasyonuna yanlış bağlanmıştır.	Transdüseri baz istasyonuna yaklaştırarak anten sistemini kontrol edin. İletim iyiyse, anten sistemi düzgün çalışmıyor demektir. Sorunla ilgili yetkili servis personeline başvurun.	
	Transdüser kapsama alanı dışındadır.	Sisteminizin bulunduğunuz ortamdaki etkin kapsama alanını belirleyin ve hastaya izleme sırasında bu alan içinde kalmasını bildirin.	
	Transdüser arızalı veya hasarlıdır.	Transdüseri değiştirin.	
	Radyo/TV istasyonu veya diğer telemetri cihazları gibi dış kaynaklı RF enterferansı.	Transdüseri şüphelenilen kaynaktan uzakta, başka bir konuma taşıyın ve iletimde iyileşme olup olmadığını kontrol edin.	
	Pil gücü düşüktür.	Pilleri şarj edin.	
Baz istasyonundaki Pil Gücü	Pillerdeki güç seviyesi düşüktür.	Pilleri şarj edin.	
Düşük Lambası yanıyor.	Kalan çalışma kapasitesi bir saatten azdır.	Pil performansı şarj işleminden sonra hala yeterli değilse, pili kontrol edin (<i>Servis Kılavuzu</i> 'na bakın).	
Baz istasyonundaki üç lamba da yanıp sönüyor.	Transdüserdeki pilin bitmesi, transdüserin kapanmasına ve sinyal kaybına neden oluyordur. Gerekirse, transdüserdeki pili (Pil Değiştirme Takımı M2720-birlikte verilen "Transdüser Pili Çıkarma ve Değiştirme" Talima Sayfası'na bakın.)		

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler		
Transdüser şarj işlemi için baz istasyonunda, ancak	Transdüserin pili tamamen boşalmıştır.	Transdüseri şarj olması için bir kaç saatliğine yuvada bırakın.		
transdüser ekranı boş.		Pil şarj etmemeye devam ederse, pili değiştirin.		
Baz istasyonu açıldığında lambası yanıyor. Bir kaç saniye sonra sinyal kaybı göstergesi yanıp sönüyor.	Aktif bir transdüser bekleme modundaki baz istasyonuna takılmış, ancak baz istasyonu aktif RF bağlantısını devre dışı bırakamamıştır. Kablolu transdüserle izleme y durumlar hariç, baz istasyonu zaman açık bırakmanız öneri istasyonunun elektrik bağlant kesmeden önce transdüserle			
Şüpheli kalp atım hızı sesi duyulabilir (örneğin, düz veya yapay kalp atım hızı).	Radyo/TV istasyonu veya başka RF iletim kaynaklarından elektromanyetik enterferans (EMI).	temizleyin ve yuvaya takın. Transdüseri şüphelenilen kaynaktan uzakta, başka bir konuma taşıyın ve iletimde iyileşme olup olmadığını kontrol edin.		
	Transdüser yanlış yerleştirilmiştir.	Transdüseri fetal monitördeki sinyal kalite göstergesi yeşil yanacak şekilde yeniden konumlandırın.		
Şüpheli EKG okuma değerleri.	Kopuk kablolar, temas noktalarında zayıf temas, arızalı elektrotlar.	Tüm bağlantıları, temas noktalarını ve elektrotları kontrol edin ve gerekirse değiştirin.		
Toco taban çizgisinin kayması.	Transdüserleri ilik su altında kullanırken oluşacak sıcaklık artışı, dahili basıncı da artıracağından taban çizgisinin önemli ölçüde kaymasına neden olur. Suyun altındaki basınç derinlikle birlikte arttığından, Toco transdüserin kullanıldığı su altı derinliğinin Toco taban çizgisi üzerinde etkisi vardır.	Toco transdüseri suya soktuktan sonra basıncın dengelenmesi için bir iki dakika bekleyin ve sonra Toco taban çizgisini ayarlayın ve sık sık kontrol edin.		
Transdüser kemerinin düğmesi kırık.	Velcro (cırt-cırt bantlı) kemerli adaptör plakalarının kullanılması.	Kemer düğmesini değiştirin (sadece yetkili servis personeli tarafından yapılabilir).		
		Velcro (cırt-cırt bantlı) kemerli adaptör plakalarını kullanmayın.		
		Kırık kemer düğmesi değiştirilene kadar izleme veya temizleme sırasında transdüserleri suya sokmayın.		
Genel RF sorunları. RF sorunlarıyla ilgili olarak, aynı frekansı vey kullanan RF kaynaklarını bulmak için Servis yetkili servis personeli tarafından yapılabilir) yapabilirsiniz:		ık için Servis Aracı'nı kullanın (sadece an yapılabilir). Daha sonra şunları		
	"Sorunlu" frekansı veya bandı çıkarın.			
	Otomatik frekans ataması yerine sabit frekanslar kullanın.			
	Not: Servis Aracı cep telefonlarını algılayamaz.			
Hastaya bağlı olmayan bir transdüserden mantıklı okuma değerleri geliyor.	Elektromanyetik enterferans (EMI).	Enterferans kaynaklarını bulmak için Servis Aracı'nı kullanın (sadece yetkili servis personeli tarafından yapılabilir).		

Bloke Yuvalar 6 Sorun Giderme

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler	
Zayıf veya ara ara kesilen RF sinyali iletimi.	Sorun ara ara devam ediyorsa, cep telefonlarından kaynaklanıyor olabilir.	Çevrede cep telefonu olup olmadığını kontrol edin.	
	Elektromanyetik enterferans (EMI).	Enterferans kaynaklarını bulmak için Servis Aracı'nı kullanın (sadece yetkili servis personeli tarafından yapılabilir).	
Zayıf RF sinyali kapsama alanı.	Şüpheli anten bağlantısı/ konumu.	Anten bağlantısını ile konumunu ve yönünü kontrol edin.	
		Daha geniş bir kapsama alanı gerekiyorsa, anten sistemi kullanmayı göz önünde bulundurun.	
		Kapsama alanı daha iyi bir başka konuma geçmeyi düşünün.	
Sinyal kaybı/enterferansı.	Hasta kapsama alanının dışındadır. Sisteminizin bulunduğunuz konumu etkin kapsama alanını belirleyin ve hastanın izleme sırasında bu alan ikalmasını sağlayın.		
	Muhtemelen daha kuvvetli bir diğer RF sinyalinden (örneğin, bir radyo/TV istasyonu) kaynaklanan enterferans vardır.	Bu sorunla sık sık karşılaşıyorsanız, enterferans kaynağını bulmak için Servis Aracı'nı kullanın (sadece yetkili servis personeli tarafından yapılabilir).	
	Hasta elektromanyetik dalgalar emen malzemelerin (örneğin, demirli beton, asansör kapıları) yakınındadır veya baz istasyonu kapalı bir metal dolabın içinde bulunuyordur.	İnşaat malzemelerinden kaynaklanan sorunlar ilgili olarak, bulunduğunuz konumu değiştirmeyi düşünün. Baz istasyonu kapalı metal bir kutu veya dolabın içindeyken, baz istasyonunu kutu veya dolabın dışına çıkarın ve iletimde iyileşme olup olmadığını kontrol edin.	
Frekanslar sabit olduğunda, transdüserin yuvadan çıkarılmasından hemen sonra sinyal kaybı oluşuyor.	Kanal zaten kullanılıyordur veya RF enterferansı vardır.	Bu sorunla sık sık karşılaşıyorsanız, Servis Aracı'nı kullanarak yeni bir sabit frekans kanalı bulup atayın (sadece yetkili servis personeli tarafından yapılabilir).	

Bloke Yuvalar

Aktif transdüserin kayıtlı yuvasının bulunduğu baz istasyonuna sinyal iletmeyi kestiği durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunun olası nedenleri arasında transdüser arızası veya transdüserin sistemin kapsama alanı dışında olması bulunur. Takma yuvası kayıtlı transdüserle bağlantısını yitirirse, baz istasyonu sinyal kaybı alarmı verir ve yuvayı bloke eder. Siz yuvayı elle açana veya hala aktifse, orijinal, kayıtlı transdüseri geri takana kadar yuva bloke kalır ve başka bir transdüseri kaydedemez.

Baz istasyonunu vuvasını takılı transdüseri (renk koduna göre) kabul etmeye zorlamak için Bloke Açma Tuþu'nu C kullanın. Bloke yuvada bir transdüser takılı değilken Bloke Açma Tuþu'na basmanızın bir etkisi yoktur.

Bu örnekte, farklı bir baz istasyonundan gelen aktif transdüser bloke yuvaya takılmıştır. Baz istasyonunun yatak etiketi 38 ve aktif transdüserin yatak etiketi 16'dır. Bloke yuvayı bu transdüsere kanal ve yatak etiketi (bu örnekte 38) atayacak şekilde nasıl açabileceğiniz bu prosedürde açıklanmaktadır.

6 Sorun Giderme Bloke Yuvalar

Baz istasyonu ekranı Transdüser ekranı	1 Bu örnekte, ekranlar en başta yandaki gibi gözükür.
15	2 Transdüseri yuvaya takın. Yatak etiketi ve uyarı sembolü transdüser ekranında yanıp söner. Bu durum, transdüserin farklı bir baz istasyonundan geldiğini belirtir.
	3 C tuşunu iki saniyeden uzun süreyle basılı tutun. Bu işlem, bloke yuvanın ve varsa diğer bloke yuvaların açılma sürecini başlatır. Uyarı sembolü ve anten sembolü yok olur. Yuva artık açılmıştır.
<u>(III)</u>	4 İlk önce, transdüser ekranı iki tire hareketsiz halde sabitlenir.
† † <u>(w)</u>	5 Sonra, transdüser baz istasyonu yuvasına kaydedilir. Sistem, transdüsere yatak etiketi kimliği atar. Sistem boş kanal ararken, sayısal ekrandaki iki tire yukarı aşağı hareket eder. Transdüseri kayıt sırasında (iki tire ekranda göründüğü sürece) çıkarmayın. Aksi halde transdüser kapanma sürecine girer.
₽ 38 ₩	6 Transdüserin üzerindeki yatak etiketi baz istasyonuyla eşleştiğinde kayıt tamamlanmıştır ve transdüser kullanıma hazırdır.

Bloke yuvalardan kaçınmak için transdüserleri farklı bir yuva veya baz istasyonunda kullanmadan önce kapatın. Transdüseri kapatmak için baz istasyonuna takın, baz istasyonunu bekleme moduna getirin ve transdüseri çıkarın (bkz. "Ýzlemeden Sonra" sayfa 22).

Bakım ve Temizlik

Cihazınızı temizlemek ve dezenfekte etmek için sadece bu bölümde listelenen Philips onaylı maddeleri ve yöntemleri kullanın. Garanti, onaylanmamış maddelerin veya yöntemlerin kullanılmasıyla oluşan hasarları kapsamaz.

Philips bir enfeksiyon kontrol aracı olarak listelenmiş kimyasallar veya yöntemlerin yararları hakkında hiçbir iddiada bulunmaz. Hastanenizin Enfeksiyon Kontrol Memuru'na veya Epidemiyoloji uzmanına başvurun. Temizleme ajanları ve yararları hakkında daha ayrıntılı bilgi için A.B.D. Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Kamu Sağlık Hizmeti, Hastalık Kontrol Merkezleri, Atlanta, Georgia, Şubat 1989 basımı olan "İnsan Bağışıklık Eksikliği Virüsü ve Hepatit B Virüsünün Sağlık Çalışanlarına ve Halk Güvenliği Çalışanlarına Geçmesinin Önlenmesinde Temel Hususlar" kılavuzuna başvurun. Ayrıca hastanenizde ve ülkenizde uygulanan yerel yönetmeliklere bakın.

Genel Hususlar

Transdüserler hassas aletlerdir. Bunları dikkatle kullanın.

Baz istasyonu ve transdüserlerinizi toz ve kirden uzak tutun. Temizledikten ve dezenfekte ettikten sonra cihazı dikkatle kontrol edin. Herhangi bir hasar veya bozulma belirtisi gördüğünüz cihazı kullanmayın. Cihazı Philips'e iade etmeniz gerekirse, uygun bir ambalajda göndermeden önce **daima** dekontamine edin. Aşağıdaki genel tedbirlere uyun:

- Kullanmakta olduğunuz belli temizlik ve dezenfeksiyon maddeleriyle birlikte verilen talimatlara daima dikkatle uyun. Daima üreticinin talimatlarına uygun olarak seyreltme yapın veya mümkün olan en düşük konsantrasyonu kullanın.
- Baz istasyonu veya transdüser kasalarının içine sıvı girmesine izin vermeyin.
- Baz istasyonu kasasının üzerine sıvı dökmeyin.
- Baz istasyonunu sıvının içine batırmayın.
- Temizlik maddesi veya dezenfektanın, cihaz yüzeylerinde kalmasına izin vermeyin. Bu maddelerin etki göstermesi için gereken süre boyunca bekledikten sonra, kalan artıkları suyla nemlendirilmiş bir bezle silerek temizleyin.
- Asla çamaşır suyu kullanmayın.
- Asla aşındırıcı malzemeler kullanmayın (çelik bulaşık teli veya gümüş parlatıcısı gibi).

Temizlik ve Dezenfeksiyon

Baz istasyonu ve transdüserleri (EKG adaptör kabloları dahil) her kullanımdan sonra temizleyin. Cihazı dezenfekte etmeden önce temizleyin. Diğer aksesuarlar için bkz. "Monitörizasyon Aksesuarlarýnýn Temizlik ve Dezenfeksiyonu" sayfa 37.

Sistem bileşenlerini ılık su (en fazla 40°C) ve sabun, yakıcı olmayan seyreltik bir deterjan, tensid, veya fosfat esaslı bir temizleme ajanı ile nemlendirilmiş tiftiksiz bir bezle temizleyin (bkz. "Temizlik Maddeleri" sayfa 36). Aseton veya trikloroetilen gibi kuvvetli çözücüler kullanmayın. Temizledikten sonra, dezenfeksiyonu sadece listede belirtilen onaylı dezenfeksiyon maddelerini kullanarak yapın (bkz. "Dezenfeksiyon Maddeleri" sayfa 36).

UYARI

Çözeltiler: Tehlikeli gazların oluşmasına neden olabileceğinden, dezenfeksiyon çözeltilerini birbiriyle karıştırmayın.

Ciltle temas: Ciltte tahriş riskini azaltmak için, hiçbir temizlik veya dezenfeksiyon maddesinin ekipman yüzeylerinde kalmasına izin vermeyin – cihazı hastaya uygulamadan önce, ve maddelerin etki etmesi için yeterince bekledikten sonra, bunları suyla nemlendirilmiş bir bezle silerek temizleyin.

Hastane ilkesi:Uzun vadede hasar görmesini önlemek için ürünü hastanenin kurallarına uygun olarak dezenfekte edin.

Yerel yönetmelikler: Dezenfektanların kullanımını belirleyen yerel yasalara uyun.

Baz istasyonuna hiçbir sıvının girmesine izin vermeyin ve temizlik sırasında üzerine hiçbir sıvı dökmeyin. Sıvının transdüsere girmesini önlemek için, transdüser pil çekmecesinin sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Su veya temizlik/dezenfeksiyon solüsyonunun baz istasyonunun arkasındaki konektörlere veya DEKG/MEKG transdüserleri ve adaptör kablolarına girmesine izin vermeyin. Konektör soketlerinin üstünü değil etrafını silin.

Kirlenmiş olan (çok kullanımlık) kemerleri sabun ve su ile yıkayın. Su sıcaklığı 60°C'yi aşmamalıdır.

Temizlik Maddeleri

Tip	Baz
Alet Temizleyicisi	Fosfatlar
	Tensidler

Dezenfeksiyon Maddeleri

UYARI

Baz istasyonuna, transdüserlere ve aksesuarlarına hasar verme riskini önlemek için, aşağıda listelenenler haricinde başka aktif katkı maddeleri bulunan dezenfektanları KULLANMAYIN.

Tip	Baz	
Alet Dezenfektanı	Glutaraldehid, %3.6'ya kadar	
Yüzey Dezenfektanı	Etanol, %70'e kadar	
	1- ve 2- Propanol, %70'e kadar	

Monitörizasyon Aksesuarlarının Temizlik ve Dezenfeksiyonu

Sensörler, kablolar, derivasyonlar vb. aksesuarları temizlemek, dezenfekte etmek ve sterilize etmek için, aksesuarla birlikte verilen kullanma kılavuzlarına bakın.

Temizlik maddesi veya dezenfektanın, cihaz yüzeylerinde kalmasına izin vermeyin. Bu maddelerin etki göstermesi için gereken süre boyunca bekledikten sonra, kalan artıkları bir bezle silerek temizleyin.

Sterilizasyon

Aksesuar ve sarf malzemeleriyle birlikte verilen kullanma kılavuzlarında açıkça belirtilmediği sürece, baz istasyonu ve transdüserler, aksesuarlar veya sarf malzemelerini sterilize ETMEYİN.

7 Bakım ve Temizlik Sterilizasyon

Bakım

UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi: Baz istasyonunun kapağını çıkarmayın. Servis, sadece yetkili personel tarafından verilmelidir.

Topraklama: Kullanmadan önce her seferinde sistemin mükemmel bir şekilde çalıştığını ve baz istasyonunun düzgün şekilde topraklanmış olduğunu kontrol edin.

UYARI

Hastane veya enstitüde bu cihazın kullanımıyla görevli personelin bakım çizelgesine uymada yetersiz kalması, ekipman arızasına veya insan sağlığına yönelik risklere neden olabilir.

Kullanıcı veya yetkili servis personeli aşağıda belirtilen uyarıları yerine getirmelidir:

- Herhangi bir hasar veya bozulma işareti görürseniz ekipmanı kullanmayın. Her kullanımdan önce, abaðýdakileri gözle kontrol edin:
 - transdüser ve baz istasyonu gövdeleri.
 - Toco transdüser membranı ve havalandırma düğmesi.
 - transdüser LCD ekranı. LCD ekranın arkasında nem veya yoğunlaşma görürseniz, transdüseri kullanmayın.
 - transdüser pil çekmecesi. Çekmecenin sıkıca kapalı ve conta ağzının iyi durumda olduğundan emin olun.
 - fetal monitöre giden kablo ve konektörler.
- Her kullanımdan sonra, transdüser ve baz istasyonu gövdelerini temizleyin ve dezenfekte edin.
- Yılda en az bir kez, şarj edilebilir transdüser pillerini kontrol edin ve gerekirse, değiştirin (sadece yetkili servis personeli tarafından yapılabilir).
- Ayda en az bir kez, baz istasyonu takma yuvalarındaki yaylı transdüser temas noktalarını kontrol ederek yayların düzgün çalıştığından emin olun. Temas noktalarına bastırdığınızda, sıkı direnç göstermeleri ve bıraktığınızda yaylanarak, önceki konumlarına geri dönmeleri gerekir.

8 Bakımı Pil Bakımı

Pil Bakımı

Pilleri şarj etmek için kullanım sonrası transdüserleri yuvaya takın (piller bekleme modunda bile şarj edilmeye devam eder). Bunu yapmanız, pillerin iyi durumda kalmasına ve transdüserlerin ihtiyaç duyduğunuzda kullanıma hazır olmasına yardımcı olur.

Transdüserler yuvalarda süresiz takılı kalabilir. Bu durum piller üzerinde olumsuz etkiye neden olmaz. Pilleri sadece kısmen boş olduklarında da şarj edebilirsiniz. Sistem, hafızaya bir etkisi olmadan pilleri tamamen şarj eder.

Transdüserleri baz istasyonunun dışında uzun süre saklamayın. Aksi halde, piller aşırı boşalarak hasar görebilir ve kullanım ömürleri kısalabilir. Piliniz tamamen boşalırsa, bkz. "Genel Sorunlarý Cözme" sayfa 31.

Pil performansının beklenenin altında olduğundan şüpheleniyorsanız ve özellikle, çalışma süresi sürekli olarak 16 saatin altına düşüyorsa, pilleri şarj edin. Çalışma süresi beklenenden yine daha kısaysa, pil testi yapın ve gerekirse pilleri değiştirin. Pillerin değiştirilmesi için lütfen Pil Değiştirme Takımı M2720-64001 ile birlikte verilen "Transdüser Pilini Çıkarma ve Değiştirme" *Talimat Sayfası*'na bakın (sadece yetkili servis personeli içindir).

Performans Garantisi


Transdüserler özünde kablolu sistemlerdeki gibi çalışır. Geleneksel kablolu sistemde kullanılan performans garantisi testleri kablosuz sistemler için de geçerlidir. Performans kontrollerini *Servis Kılavuzu*'nda açıklandığı şekilde yapın.

Herhangi bir kalibrasyon gerekli değildir.

Parametre Testi

Bu test, yapay olarak oluşturulan test sinyalleriyle baz istasyonundan fetal monitöre radyo frekansıyla bağlanan transüderlerin sinyal yolunun tamamını test eder. Bu testi her gün bir kez ve ölçümlerinizin güvenilirliğinden her şüphe ettiğinizde yapmanızı öneririz.

Baz istasyonu ekranı		Bu örnekte, yuvalara bir US transdüseri ve bir Toco transdüseri takılıdır. Başka aktif transdüser yoktur.	
	Ultrason transdüseri ekranı (yuva 1)	Açılış ekranları yandaki gibidir. Baz istasyonundaki pil göstergesi yanar. Yatak etiketi her iki ekranda da görünür.	
	Toco transdüser ekranı (yuva 2)	Transdüser ekranı hangi yuvanın kullanıldığını gösterir.	



Bu testi, aktif transdüser veya alarm olmadan başlatmak için:

1 T tuşunu basılı tutun.

Test modu, T tuşunu basılı tuttuğunuz süre boyunca aktif kalır.

Pilin şarj edilmesi durur ve transdüserler normal, aktif transdüserler gibi davranmaya başlar. Ancak, LCD ekrandaki iki basamaklı sayısal ekran, test moduyla kayıtlı bir transdüserin normal çalışmasını ayırdetmek için iki tireyi (--) yanıp sönerken gösterir.

Transdüseri parametre testi devam ederken çıkarırsanız, transdüser kapanır.

- 2 Her transdüser, baz istasyonundaki kayıtlı yuvasına programlı RF kanalı üzerinden yapay bir sinyal iletir.
- 3 Sistemin genel durumu hakkında fikir edinmek için fetal monitörün gösterdiği değerleri kontrol edin. Aşağıdaki tablolar test sırasında oluşturulan sinyalleri göstermektedir. EKG transdüserlerin modu baz istasyonu tarafından bilinmediği için (baz istasyonunun dışında yapılandırıldıklarından), EKG transdüserleri her zaman MEKG modunda varsayılır. Bu işlem potansiyel mod hatalarının önüne geçer.
- 4 Testi durdurmak için 🔳 tuşunu bırakın.

Sistem testi sýrasýnda oluþturulmasý beklenen sinyaller:

	US		DEKG*	тосо	EKG	MEKG*
Test Sonuçları	Yuva 1	Yuva 3	(Yuva 1'ye yerleştir)	(Yuva 2'ye yerleştir)	transdüser Yuva 2'de	(Yuva 3"e yerleştir)
Fetal monitör LED ekranı, Kaydedici, OB TraceVue Arabirimi'ndeki değer	190 bpm	170 bpm	200 bpm Not: Yuva 3'te US transdüser olmadığında n emin olun (Hata 9 belirir)	JJ 30 30 ± 30 birim genlik aralığı ve 20 saniye periyot	Fetal monitörde IUP okuma değeri belirir. IUP ölçümleri şu anda desteklenmeme ktedir. Aldığınız ölçümleri dikkate almayın.	120 bpm
Fetal monitör hoparlörü	Y	apay HR	sinyali	Yok	Yok	"tık"
Test toleransı**	+/- 2,5 bp	om	+/- 2,5 bpm	+/- %10 periyot	Yok	+/- 2,5 bpm

^{*}EKG transdüserler adaptör kabloları takılı değilken test edin.

Toco Transdüser Havalandırma Düğmesi/Membranı

Transdüser kemer düğmesinde, Toco transdüserin doğru çalışması için önemli olan entegre havalandırma membranı bulunmaktadır. Toco taban çizgisi havada sabit değilse, havalandırma membranının tıkanıp tıkanmadığını veya ultrason jeliyle doğrudan bloke edilip edilmediğini kontrol edin. Kemer/havalandırma düğmesinin durumunu sık sık kontrol edin ve herhangi bir hasar veya bozulma işareti görürseniz değiştirin. Kemer/havalandırma düğmesini değiştirmek için lütfen Düğme Değiştirme Takımı M2720-64002 ile birlikte verilen "Transdüser Kemer Düğmesini Çıkarma ve Değiştirme" *Talimat Sayfası*'na bakın (sadece yetkili servis personeli içindir).

^{**}Sinyal değişkendir. Seğirme normalde +/- 2,5 bpm arasında olmalıdır. Ancak, etkileşim veya ortam gibi dış faktörlere bağlı olarak bu değer daha yüksek olabilir. Yuva 1'deki seğirme, yuva 3'tekinden daha yüksek olabilir.

8 Bakım Alarmları Test Etme

Alarmları Test Etme

Avalon CTS'de sadece teknik alarmlar bulunmaktadır (örneğin, RF sinyal kaybı ve pil durumu için olan alarmlar). Hasta alarmlarını fetal monitör verir.

Bu teknik alarmların çalışmasını test etmek için:

- 1 Sesli uyarıların etkinleştirildiğinden emin olun (bkz. "Sesli Uyarý Ses Düzeyi" sayfa 61).
- 2 Alarm durumunu oluşturun. Örneğin, sinyal kaybı oluşturmak için transdüseri baz istasyonunun kapsama alanının dışına çıkarın veya transdüseri aktif bırakarak pil kapasitesinin azalmasına izin verin.
- 3 Alarmların çalıştığını doğrulayın. Sesli uyarıyı duymanız ve aşağıdakileri görmeniz gerekir:
 - ((p)) sinyal kaybı için yanıp söner.
 - düşük pil uyarısı için yanıp söner.

Sesli uyarıyı susturmak için c tuşuna basın.

Hırsız alarmını kullanma örneği:

- 1 Transdüserlerin takılı olduğundan emin olun.
- Hırsız alarmını etkinleştirin ve alarm seviyesini alarm daima AÇIK olacak şekilde ayarlayın (bkz. "Hýrsýz Alarmý Seviyesi" sayfa 60).
- 3 Hırsız alarmının ses düzeyini Orta'ya ayarlayın (bkz. "Hýrsýz Alarmý Seviyesi" sayfa 60).
- 4 Alarmın çalışması için (C düğmesine basmadan) trandüseri çıkarın. Alarmı susturmak için tuşuna basın.

Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

UYARI

Philips tarafından onaylanmamış aksesuarları kullanmayın. Cihaza hasar verebilirsiniz ve bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.

Lateksle ilgili bilgi

Aşağıdaki tabloda aksi belirtilmedikçe, Philips transdüser ve aksesuarların hiçbiri lateks içermez.

Onaylanmış Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

Aksesuar	Parça Numarasý	
Kemerler (lateks içerir	M1562A	
Su Geçirmez Kemerle	r	M1562B
Tek kullanımlık abdom	inal kemerler (kutuda 100 adet)	M2208A
Ultrason jeli		40404-001
DEKG Aksesuarları: Yeni Philips DEKG	DEKG çok kullanımlık bacak adaptör kablosu (yıkama portlu)	9898 031 37651
Çözümü	DEKG bacak adaptör kablosu için DEKG bacak bağlantı elektrodu	9898 031 39771
	DEKG fetal baş elektrodu: tek spiralli, tüm dünyada mevcut	9898 031 37631
	DEKG fetal baş elektrodu: çift spiralli, sadece Avrupa'da. ABD'de kullanılmaz	9898 031 37641
DEKG Aksesuarları: QwikConnect Plus TM	DEKG çok kullanımlık bacak adaptör kablosu (QwikConnect Plus TM)	M1362B
Çözümü	DEKG bacak adaptör kablosu için DEKG bacak bağlantı elektrodu	M1349A
	DEKG fetal baş elektrodu: tek spiralli, tüm dünyada mevcut	15133E
	DEKG fetal baş elektrodu: çift spiralli, sadece Avrupa'da. ABD'de kullanılmaz	15133D
MEKG adaptör kablos	u	M1363A

Aksesuar		Parça Numarasý
MEKG elektrotları		40493E
ECG/AUX Transdüser		M2727A
Telemetri arabirim	Avalon fetal monitörlerine bağlantı için	M2731-60001
kablosu	50 Serisi fetal monitörlerine bağlantı için	M2720-61603
Anten: tüm bantlar		0950-2028
Dikdörtgen BNC konne	ektörü	1250-0076
Pil değiştirme takımı	M2720-64001	
Transdüser havalandı	rma düğmesi takımı	M2720-64002

Şartnameler ve Standartlara Uyum

ABD federal kanunları, bu cihazın sadece doktor tarafından veya doktor siparişiyle satılmasına izin verir.

Genel

Çevre Şartnameleri (Transdüserler ve Baz İstasyonu)						
Sıcaklık Aralığı	Şarj işlemi	0°C – 45°C				
	Çalışma	0°C – 45°C				
	Saklama (pilsiz)	-20°C - +60°C				
	Saklama (pille)	Başlangıçtaki şarj seviyesine ve sıcaklığa bağlıdır (saklama ömrü yüksek sıcaklıklarda (> 45°C) önemli ölçüde azalır)				
Nem Aralığı	Çalışma	%5 – %95 bağıl nem, 40°C'de				
	Saklama	%5 – %85 bağıl nem, 50°C'de				
Rakım Aralığı	Çalışma	≤ 3.000 m				
	Saklama	≤ 15.000 m				

Baz İstasyonu

Baz İstasyonu Şartnameleri								
Alıcı Birim								
Güç	Elektrik Besleme Voltajları	100 VAC - 240 VAC ± %10						
	Elektrik Besleme Frekans Aralığı	50 Hz – 60 Hz						
	Tüketim	15 VA						
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Tipi	Sınıf I ekipman							
Boyutlar ve Ağırlık	Boyut mm: en x derinlik x boy	350 x 240 x 75						
	Ağırlık	2,5 kg, transdüserler olmadan						
Giriş Hassasiyeti	Giriş Hassasiyeti	-110 Hz, Sinyal/Gürültü Oranı 30 dB olduğunda						
Görüntü Reddi	Görüntü Reddi	> 80 dB						
Aralıklar	Frekans Aralığı	Bkz. Frekans seçenekleri						
	Kapsama Alanı (görüş çizgisi)	yaklaşık 100 m						
Anten	Giriş Empedansı	50 Ω						
Su Girişine Karşı Koruma Derecesi	Perecesi IP X1 (sadece dikey düşen su damlalarına karşı koruma)							

Baz İstasyonu Şartnameleri					
	Monitör Arabirimi				
Toco Çıkışı	Doğruluk	± %0,5, her 100 mmHg'de (verici hariç)			
	Sapma	± 5 Birim (verici hariç)			
	Aralık	0 – 4 V			
Voltaj Aralığı	US Voltaj aralığı	4 mVpp – 4 Vpp			
	EKG Voltaj aralığı	0,1 mVpp – 4 Vpp			

Transdüserler

Transdüser Şartnameleri							
Genel							
Şok Direnci	1 metreden beton yüzeye düşmeye dayanır. Dış yüzeyinde bazı hasarlar oluşabilir.						
Su Altında Kullanım	0,5m						
Su Girişine Karşı Koruma Derecesi	IP 68 (5 saat boyunca 0,5 m	netre suya batırma)					
Boyutlar ve Ağırlık	Boyut (çap)	< 10 cm					
	Ağırlık	< 140 g					
Pil	Tip	Lityum İyon					
	Kapasite	> 16 saat					
	Ömür	> 500 şarj/deşarj döngüsü (yeni pille, 25°C'de)					
	Transdüser Saklama Ömrü	≥ 1 yıl, 25°C'de (dolu pille)					
		≥ 1 ay, 25°C'de (boş pille)					
	Şarj Etme Süresi	%100 şarj ≤ 2,5 saat					
		%66 şarj ≤ 1 saat					
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Derecesi	CF Tipi						
	RF Birimi						
Nominal RF Çıkış Gücü	0.1 mW ERP (tipik)						
Taşıyıcı Frekans Aralığı	Bkz. Frekans seçenekleri						
Seçenek Başına Minimum Frekans Bant Genişliği	10 MHz						
Kanal aralığı	25 kHz (Japonya'da 12,5 kHz)						
Veri hızı	200 bit/sn						
Modülasyon tipi	Analog	frekans modülasyonu					
	Dijital	FSK 1,6 kHz ve 2,4 kHz					

Frekans Bantları

Frekans Bantları				
Frekans Aralığı	Ana ülkeler			
420 – 430 MHz aralığında aşağıdaki alt aralıklar kullanılır:	Japonya			
 Bant 1: 420,0625 ila 421,0125 MHz Bant 2: 424.5000 ila 425.9500 MHz Bant 3: 429.2625 ila 429.7125 MHz 				
433,0500 ila 434,7500 MHz	Avrupa ülkelerinin çoğu, ISM bandı			
608,0125 ila 613,9875 MHz	ABD tıbbi telemetri (WMTS) bandı, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda			

Satıldığı AB ve EFTA Ülkeleri

Kılavuz baskıya hazırlandığı sırada, cihazın şu ülkelerde kullanımı onaylanmıştı:

- AB: Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka ve Malta dışında tüm ülkeler.
- EFTA: Liechtenstein dışında tüm ülkeler.

Bu ülkelere başkaları da eklenmiş olabilir. Cihazı ülkenizde satın alıp alamayacağınızı öğrenmek için yerel Philips satıcınıza başvurun.

Ön Uçlar

Ön Uçlar	Ön Uçlar							
US Ön Uç	US Yoğunluğu	Ortalama çıkış gücü	$P = (3.3 \pm 0.4) \text{ mW}$					
		Pik-negatif akustik basınç	p_ = (27,4 ± 4,6) kPa					
		Çıkış ışını yoğunluğu (I _{ob})	$I_{\text{sata}} = (2.64 \pm 0.83) \text{ mW/cm}^2$					
		(=spasyal ortalama - geçici ortalama yoğunluğu)						
		Spasyal-pik geçici ortalama yoğunluğu	$I_{\text{spta}} = (7.0 \pm 2.3) \text{ mW/cm}^2$					
		Etkin ışıma alanı @ -6 dB	1.25 cm ²					
	US Frekansı		1 MHz					
	US Sinyal aralığı		3.5 μVpp – 350 μVpp, 200 Hz'de					
	US Patlama Tekr	arı Hızı	3,2 kHz					
	US LF Frekans (Geçiş Bandı	110 – 450 Hz ± %20					
	FMP Sinyal Aralı	ğı (rti)	200 μVpp – 40 mVpp					
	FMP Frekans Ge	eçiş Bandı	10 ila 90 Hz ± %20					
TOCO Ön Uç	Sinyal Aralığı		0 ila 127 birim					
	Sapma Telafisi (s	sapma fetal monitörde düzeltilir)	+100 ila 200 birim					
	Ölçüm Aralığı		-100 ila 300 birim					
	Çözünürlük		0,25 birim					
	Sıcaklık Değişim	lerine Bağlı Taban Çizgisi Kaymaları	1 birim/dak/°C (serbest havada)					
			5 birim/dak/°C (su altında)					

Ön Uçlar	Ön Uçlar							
EKG Ön Uç	Tip	İki Derivasyonlu EKG						
	Giriş Empedansı	> 10MΩ, 35 Hz'de						
	CMRR	> 110 dB (51,1 kW 47nF dengesizlik ile, çizgi frekansında)						
	Gürültü	$<$ 4 μ Vp, 25 $k\Omega$ giriş empedansı						
	Temas Noktası Potansiyeli	± 500 mV						
	Açık LA/ RA temas noktalarında Inop Genliği	60 – 90 mV						
	Inop Yardımcı Akımı	< 100 nA						
	Giriş Voltajı Aralığı EKG	20 μVpp – 4 mVpp (66dB)						
	Giriş DC toleransı	± 400 mV						
	Dielektrik Kuvvet	1500 Vrms						
	Frekans geçiş bandı	0,7 – 80 Hz						
	Defibrilatör Koruması	Yok						
	ESU Koruması	Yok						
AUX Ön Uç	İletişim Protokolü	Seri, 1 başlangıç biti, 1 durma biti, 8 veri biti, eşlik yok						
	Seri İletişim Voltaj Seviyeleri	Tek kutuplu 3 V						
		Alım: işaret = 0V, boşluk = ~3 V						
		İletim: işaret = 0 V, boşluk = yüksek empedans (çıkarma rezistörü gerektirir)						
	İletişim Hızı	sabit 1200 Baud						
	Harici Cihazlar için Maksimum Çıkış Akımı	100 mA, elektronik sınırlı						
	Harici Cihazlar için Maksimum Çıkış Voltajı	3 V ± %2						

Kablolar

Kablo Tipi	Opsiyon Numarası	Parça Numarası	Uzunluk
Avalon Fetal Monitör Arabirim Kablosu	M2720A opsiyon K30	M2731-60001	2,5 m yaklaşık
50 Serisi Arabirim Kablosu	M2720A opsiyon K50	M2720-61603	1,6 m yaklaşık
Servis Aracı kablosu	-	M1360-61675	≤ 3,0 m
Güç kablosu	-	Ülkeye göre değişir	≤ 2,4 m

Uyumlu Fetal Monitörler

Aşağıdaki tabloda (mümkün olan yerlerde arabirimleri dahil), uyumlu fetal monitörlerin bir listesi verilmektedir.

Monitör / Arabirim	Parametre				Açıklamalar	
	US	FMP	DEKG	MEKG	Тосо	
M1350x / 531 IF	HR 1	-	HR 1	√	√	Sadece bir FHR iletilir.
M1350x / 536 IF	HR 1	✓	HR 1	✓	✓	Yazılım sürümü A.04.01 veya daha yükseği.
M1351A / 531 IF	HR 1	-	-	-	~	EKG işleme yok. DEKG modu "Err 9" hatası oluşturur.

Monitör / Arabirim	Parametre				Açıklamalar	
	US	FMP	DEKG	MEKG	Тосо	
M1351A / 531 E IF	HR 1	√	-	-	√	Yazılım sürümü A.02.00 veya daha yükseği.
M1353A / 531 IF	HR 1	-	HR 1	-	✓	Sadece bir HR iletilir.
M1353A / 531 E IF	HR 1	✓	HR 1	-	✓	Yazılım sürümü A.02.00 veya daha yükseği.
M2702A (Avalon FM20)	FHR1	✓	-	sadece HR	✓	Maternal kalp hızı, MEKG dalgası yok.
M2703A (Avalon FM30)	FHR1	√	DFHR	✓	✓	MEKG, dalga dahil.
Tuş: ✓ = desteklenir; - = desteklenmez						

Standartlara Uyum

Bu bölümde sistemin uyumlu olduğu standartlar ve kurallar listelenmektedir. Ayrıca, bkz. "Uygunluk Beyany" sayfa 55.

Güvenlik

Cihaz, aşağıdaki güvenlik standartlarıyla uyumludur:

- EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995/IEC 60601-1:1988+ A1:1991+A2:1995
- EN 60601-1-1:2001/IEC 60601-1-1:2000
- UL2601-1
- CAN/CSA C22.2#601.1-M90
- JIS T 1001-1992
- JIS T 1002-1992
- AS 3200.1.0-1998

Tüm kablosuz transdüserler pille çalışan cihazlardır ve üzerlerine takılan parçalar (hasta konnektörleri) CF Tipi'dir.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Cihaz ve aksesuarlar bölümünde listelenen aksesuarları, aşağıdaki EMC standartlarıyla uyumludur:

- EN/IEC 60601-1-2: 1993; EN/IEC 60601-1-2: 2001
- FCC 47 CFR 15. Kısım B Paragrafı
- ICES-001:1988

Bu cihaz, uygun aksesuarlarla elektromanyetik uyumluluk (EMC) için tıbbi cihazlarla EMC uluslararası standartlarına göre değerlendirilmiştir.

Tıbbi elektrikli cihazları kullanırken elektromanyetik uyumluluğa (EMC) ilişkin özel önlemler alın. İzleme ekipmanınızı bu kitapçıkta ve Servis Kılavuzu'nda verilen EMC bilgilerine göre çalıştırmanız gerekir.

UYARI

Belirtilenlerin dışındaki aksesuar, transdüser ve kabloların kullanılması, elektromanyetik emisyonlarda artışa veya cihazın elektromanyetik bağışıklığında azalmaya neden olabilir.

Tıbbi elektrikli cihazlar elektromanyetik parazit oluşturabilir ve ikinci bir ekipmanla (bu ekipman EN 60601-1-2 emisyon kurallarıyla uyumlu olsa bile) parazit oluşabilir.

UYARI

Aksi belirtilmedikçe, bu cihaz Philips monitörler hariç, başka ekipmanlarla yan yana veya altlı üstlü kullanılmamalıdır.

Yakındaki bir cihazdan gelen radyo frekansı (RF) paraziti, cihazın performansını olumsuz etkileyebilir. Bu cihazı kullanmadan önce, cihazın etraftaki ekipmanlarla elektromanyetik uyumluluğunu değerlendirin.

Sabit, portatif ve mobil radyo frekansı (RF) iletişim ekipmanları da tıbbi elektrikli ekipmanın performansını etkileyebilir.

UYARI

Hastanın yakınında veya fetal izleme sisteminin herhangi bir parçasının 1,0 metre yarıçapı içinde kablosuz telefon, cep telefonu veya başka bir portatif RF iletişim sistemi KULLANMAYIN.

RF iletişim ekipmanları ile ürün arasında önerilen minimum mesafe hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

EMC Testi

UYARI

Fetal parametreler, özellikle ultrason ve EKG, küçük sinyaller içeren duyarlı ölçümlerdir ve izleme ekipmanında son derece hassas yüksek kazançlı ön uç amplifikatörler bulunur. Yayılan RF elektromanyetik alanların bağışıklık seviyeleri ve RF alanlarının neden olduğu iletim bozuklukları, teknolojik sınırlamalara tabidir. Dış elektromanyetik alanların hatalı ölçümlere neden olmaması için bu ölçümlerin yakınında radyo dalgalarıyla çalışan elektrikli ekipmanların kullanılmamasını öneririz.

Cihaz, test programı sırasında uluslararası EMC testlerinden geçirilmiştir. Testin büyük bir bölümünde herhangi bir anormallik gözlenmemiştir. EN/IEC 61000-4-3 İletilen RF Bağışıklık ve EN/IEC 61000-4-6 Yayılan RF Bağışıklık testlerinde performansın bir miktar düştüğü gözlenmiştir.

- EN/IEC 61000-4-3, ürünün 80 MHz 2,5 GHz'lik bir frekans aralığında, 3 V/m'lik bir alana tabi tutulmasını ve performansında düşüş olmamasını şart koşar.
- EN/IEC 61000-4-6, ürünün 150 kHz 80 MHz'lik bir frekans aralığında, 3 V'luk bir alana tabi tutulmasını ve performansında düşüş olmamasını şart koşar.

Ancak bağışıklık seviyesi IEC 60601-1-2 test seviyesinin altındayken, ultrasonu ve EKG parametrelerini etkileyen bazı frekanslar saptanmıştır. Bu hususlar nedeniyle yayılan test alanı, ekran ve kaydedici çıktısının normale döndüğü seviyeye indirilmiştir. Bu frekanslar aşağıdaki tabloda belirtilen aralıklara gruplanmış ve her bir frekans aralığı için olası en kötü bağışıklık seviyesi verilmiştir.

	RF İletimi Bağışıklık Testi EN/IEC 61000-4-6						
	IEC 60601-1-2 Test Seviyesi 150 kHz – 80 MHz'nin üzerinde	Frekans Aralığı (Bağışıklık Seviyesi belli frekanslarda IEC 60601-1-2 Test Seviyesi'nin altında olduğunda)	Frekans Aralığı Dahilinde Bilinen Elektromanyetik Parazit Kaynakları	Frekans Aralığı Dahilinde Olası En Kötü Bağışıklık Seviyesi			
Ī	3,0 V	0,5 MHz -1,6 MHz	Orta Dalga (AM) radyo istasyonları	0,1 V, 1003 MHz'de			

Yayılan RF Bağışıklık Testi EN/IEC 61000-4-3						
IEC 60601-1-2 Test Seviyesi 80 MHz – 2,5 GHz'nin üzerinde	Frekans Aralığı (Bağışıklık Seviyesi belli frekanslarda IEC 60601-1-2 Test Seviyesi'nin altında olduğunda)	Frekans Aralığı Dahilinde Bilinen Elektromanyetik Parazit Kaynakları	Frekans Aralığı Dahilinde Olası En Kötü Bağışıklık Seviyesi			
3,0 V/m	270 MHz -320 MHz	Ticari radyo hizmetleri (örneğin, uçak radyoları)	1,1 V; 277.499 MHz'de			
3,0 4/111	890 MHz -960 MHz	Ticari radyo hizmetleri (örneğin, GSM cep telefonları, WLAN)	0.1 V; 925.010 MHz'de			

Elektromanyetik Paraziti Azaltma

Ürün ve aksesuarları diğer RF enerji kaynaklarından gelen parazitlere ve sürekli, tekrarlı güç patlamalarına duyarlı olabilir. RF paraziti kaynaklarına örnekler arasında diğer tıbbi cihazlar, cep telefonları, bilişim teknolojisi ekipmanları ve radyo/televizyon yayınları bulunur.

Elektromanyetik parazitle (EMI) karşılaşırsanız (örneğin fetal monitörün hoparlöründe olmaması gereken sesler duyarsanız), parazit kaynağını bulmaya çalışın. Şunları değerlendirin:

- Parazit yanlış yerleştirilmiş veya doğru uygulanmamış transdüserlerden mi kaynaklanıyor? Eğer öyleyse, transdüserleri bu kitapçıktaki veya aksesuarın kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yeniden uygulayın.
- Parazit aralıklı mı, sürekli mi?

- Parazit sadece belli yerlerde mi oluyor?
- Parazit sadece bazı elektrikli tıbbi ekipmanların yakınında mı oluyor?

Kaynağı belirledikten sonra, sorunu gidermek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- 1 Kaynağı ortadan kaldırın. Olası EMI kaynaklarını kapatın veya uzağa götürerek güçlerini azaltın.
- 2 Bağlantıyı zayıflatın. Eğer bağlantı yolu hasta derivasyonlarından geçiyorsa, derivasyonları hareket ettirerek ve/veya yeniden düzenleyerek paraziti azaltabilirsiniz. Bağlantı güç kablosundan geçiyorsa, sistemi başka bir devreye bağlamanızın faydası olabilir.
- 3 Harici zayıflatıcılar ekleyin. EMI çözemediğiniz kadar ciddi bir sorun halini almışsa, yalıtım transformatörü veya geçici supresör gibi harici cihazlar etkili olabilir. Servis sağlayıcınız bu harici cihazlara gerek olup olmadığını belirlemenizde size yardım edebilir.

Elektromanyetik parazit fizyolojik parametre ölçüm değerlerini etkiliyorsa, bir doktor veya doktorun yetki verdiği bir kişi bu durumun hastanın tanı veya tedavisini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine karar vermelidir.

Sistem Özellikleri

Yukarıda bahsedilen parazit oluşumu sadece bu sisteme özel bir durum olmayıp, günümüzde kullanılan hasta izleme ekipmanlarının ortak özelliğidir. Bunun nedeni, hastadan gelen küçük fizyolojik sinyalleri işlemek için gerekli çok hassas yüksek kazançlı ön uç amplifikatörlerdir. Günümüzde klinik kullanımda olan çeşitli izleme sistemlerinde, elektromanyetik kaynaklardan gelen parazit nadiren sorun teşkil eder.

Elektromanyetik Emisyonlar

Emisyon testi

CISPR 11'e göre uygun Radyo Frekansı (RF) emisyonları: Grup 1, B Sınıfı

Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2: A Sınıfı

Voltaj dalgalanmaları IEC 61000-3-3

Radyo Kuralları

Cihaz, aşağıda belirtilen radyo kuralları standartlarına uygundur:

- EN 300 220-3:2000, EN 300 220-1:2000
- FCC 47 CFR 15. Kısım C Paragrafı ve 95. Kısım (WMTS)
- RSS-210
- IEEE C95.1-1999

UYARI

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar. Ekipman, kendisiyle birlikte verilen belgelerdeki talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde parazite neden olabilir.

Bu ekipmanın meskun mahallerde çalıştırılması parazite neden olabilir. Bu durumda kullanıcının, masrafları kendi cebinden karşılamak suretiyle paraziti giderecek her türlü önlemi alması şarttır.

FCC Uyumluluğu (sadece ABD)

Sistemde bulunan verici ve alıcı cihazlar, öncelikli kullanıcı lisansına sahip radyo ve televizyon istasyonlarından radyo parazitine tabidir. Cihazınızı etkileyen radyo frekansı paraziti olduğundan şüphelenirseniz Philips servisini arayın. FCC Kuralları Kısım 15.21 uyarınca, bu ekipman üzerinde yapılacak, Philips Medical Systems tarafından açıkça onaylanmamış her türlü değişiklik veya modifikasyon, zararlı parazitlere yol açabilir ve ekipmanı kullanma yetkinizin geçersiz kılınmasına neden olabilir.

Bu sistem Federal İletişim Komisyonunu (FCC) Kuralları'nın 15. Kısmı'yla uyumludur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1 Bu cihaz, öncelikli kullanıcı lisansına sahip kullanıcıları (radyo ve televizyon istasyonları) etkileyecek zararlı radyo frekansı parazitine neden olamaz.
- 2 Ayrıca, bu cihaz, istenmeyen çalışma durumlarına neden olabilecek parazitler dahil, öncelikli kullanıcı lisansına sahip kullanıcılardan gelecek her türlü paraziti kabul etmek zorundadır.

Kanada Radyo Ekipmanı Uyumluluğu (Sadece Kanada)

Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışma durumlarına neden olabilecekler dahil, her türlü paraziti kabul etmek zorundadır.

608-614 MHz'de çalıştırmak için:

Bu telemetri cihazının sadece hastane ve sağlık merkezlerinde kurulumuna izin verilmektedir. Bu cihaz, ambulanslar ve sağlık merkezlerinde kullanılan diğer taşıtlar dahil, hareket halindeki araçlarda çalıştırılmamalıdır. Bu cihazı kuran kişi veya kullanıcı, cihazın Penticton Radyo Astronomi İstasyonu'ndan en az 80 km uzaklıkta bulunduğundan emin olmalıdır (British Columbia enlem: 49° 16' 12", boylam: 118° 59' 56" B). Bu 80 km uzaklık (örneğin, Okinagan Vadisi, British Columbia) şartını karşılamayan tıbbi telemetri sistemleri için cihazı kuran kişi veya kullanıcının, cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Penticton radyo astronomi istasyonunun Direktörü'nden yazılı onay alması gerekir.

608-614 MHz aralığının dışında çalıştırmak için:

Lisans gerektiğinden, yerel Industry Canada ofisine başvurun.

Lisanslı kullanıcıları etkileyebilecek radyo parazitinin önüne geçmek için cihazın maksimum yalıtım sağlamak üzere kapalı mekanlarda ve pencerelerden uzakta çalıştırılması gerekir.

Sertifika/kayıt numarasından önce gelen "IC:3549C-M2720A" terimi, sadece Industry Kanada şartnamelerinin karşılandığını belirtir.

Çevre koşulları

Baz istasyonunu çalıştırmadan önce kondansasyon olmadığından emin olun. Kondansasyon, ekipman bir binadan diğerine taşınırken veya nem ve hava sıcaklığında farklılıklara maruz kaldığında oluşabilir.

Sistemi titreşim, toz, aşındırıcı veya patlayıcı gazlar, aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar, nem ve bunun gibi unsurlardan mümkün olduğunca uzak bir ortamda kullanın. Sistemi 0 – +45°C arası ortam sıcaklıklarında, belirtilen teknik şartnamelere uygun şekilde çalıştırın. Bu sınırları aşan ortam sıcaklıkları sistem ve verici radyo frekansı iletimlerinin doğruluğunu etkileyebilir ve sistem bileşenleriyle devrelere zarar verebilir.

Sistemi -20°C – 60°C arasındaki ortam sıcaklıklarında saklayabilirsiniz.

Transdüserler 0,5 metre derinliğe kadar su geçirmez (IP 68 sınıfı).

Baz istasyonu sadece dikey düşen su damlalarına karşı korumalıdır (IEC 60529 uyarınca IP X1 sınıfı).

ESU, MRI ve Defibrilasyon

UYARI

Fetal/maternal monitörler defibrilasyon, elektrocerrahi ve MRI sırasında KULLANILMAZ. Elektrocerrahi, defibrilasyon ve MRI uygulamadan önce tüm transdüser, sensör ve aksesuarları çıkarın, aksi takdirde hasta veya kullanıcı zarar görebilir.

Bu ekipman defibrilatörlerle **test edilmemiştir**.

Sistemdeki Semboller

Bu uyarı simgesi Kullanım Talimatları'na (bu kılavuz) ve özellikle de uyarı mesajlarına bakmanız gerektiğini belirtir.
Güç Açık/Bekleme Düğmesi
Güç Açık/Bekleme Göstergesi
Eşpotansiyel Terminali Bu sembol birbirine bağlı olan ve bir sistemin çeşitli ekipman veya parçalarını aynı potansiyele getiren terminalleri belirtir. Bu, her zaman toprak potansiyeli olmayabilir. Toprak potansiyellerinin değeri sembolün yanında gösterilebilir.
Koruyucu Toprak Terminali Bu sembol harici bir koruyucu toprak sistemine bağlantı terminalini belirtir.
Anten girişi sembolü.
Servis soketi sembolü.
CE işaretinin yanında gözüken bu sembol, ekipmanın 1995/5/EC sayılı Radyo Ekipmanı ve Telekomünikasyon Terminali Yönergesi'ne göre Sınıf 2 radyo ekipmanı olduğunu belirtir.
IEC 60529'a göre Su Girişine Karşı Koruma derecesidir. Baz istasyonu IP X1 sınıfıdır (sadece <i>dikey</i> düşen su damlalarına karşı koruma).
IEC 60529'a göre belirlenen Su Girişine Karşı Koruma derecesidir. Tüm transdüserler IP 68 sınıfıdır (toza, tehlikeli parçalara erişime ve 0,5 metre derinlikte beş saat boyunca sürekli su altında olmanın etkilerine karşı koruma).

	CF tipi ekipman.
2002-06	Üretim yılı ve ayını belirtir.
Z	Atık elektrik ve elektronik ekipmanın ayrı toplanması gerektiğini belirten simge.

Koruyucu Topraklama

UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi: Elektrik alıcısı, üç kablolu topraklanmış bir priz olmalıdır. Elektrik beslemesi veya aksesuarın üç dişli fişini asla iki uçlu bir prize takmayın. Prizin sadece iki yuvası varsa, monitörü çalıştırmadan önce bunun yerine üç yuvalı topraklı bir priz konulduğundan emin olun.

Maksimum Giriş/Çıkış Voltajları

Servis Soketi	Maksimum voltaj ±12V.
Fetal Monitör Soketi	Maksimum voltaj ±12V.
Güç Girişi Soketi	100-120V ~ veya 220-240V ~
Transdüser Temas Noktaları	Maksimum Voltaj +12V.
EKG Transdüser	Maksimum Voltaj +3V.

Uygunluk Beyanı

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH, vericiler (transdüserler), alıcı (baz istasyonu) ve çeşitli anten bileşenlerinden oluşan Avalon CTS Kablosuz Fetal Transdüser Sistemi'nin (M2720A), Avrupa Tıbbi Cihazlar Yönergesi 93/42/EEC ve Radyo Ekipmanı ve Telekomünikasyon Terminali Ekipman Yönergesi 1999/5/EC'nin temel şartlarına uygun olduğunu beyan eder.



sembolü, cihazın Radyo Ekipmanı ve Telekomünikasyon Terminali Ekipman Yönergesi 1995/5/ EC uyarınca Sınıf 2 radyo ekipmanı olduğunu belirtir. Üye Devletler, cihazın hizmete sokulmasına ve piyasaya sürülmesine yönelik sınırlamalar uygulayabilir. Bu cihaz, EEA genelinde kamuya açık arabirimlere (PAI) bağlanabilir ve kullanılabilir.

Sözlük

Bu bölüm baz istasyonu ve transdüserlerin çeşitli durumları, genel çalışma koşulları ve bu kitapta kullanılan terminolojiyle ilgili referans amaçlı hazırlanmıştır.

Baz İstasyonu

Açık - cihaz elektriğe bağlıdır ve tüm fonksiyonlar çalışır.

Aktif - baz istasyonu Açık'tır ve izleme için kullanılmaktadır.

Aktif yuva - aktif transdüserden sinyal almak için kullanılan boş yuvadır.

Bekleme - cihaz elektrik prizine takılıdır ancak açık değildir. Pilin şarj edilmesi gibi bazı fonksiyonlara güç verilir, ancak açılana kadar baz istasyonu kullanıma hazır değildir.



Bloke yuva - transdüseriyle sinyal bağlantısını yitirmiş ve siz yuvayı açana kadar sinyal alamayan ('bloke') takma yuvasıdır. Bloke yuvayı açmak için Bloke Açma Tuþu'nu C kullanın (bkz. "Bloke Yuvalar" sayfa 33).

Kapalı - cihaz elektriğe bağlı değildir (elektrik prizine takılı değildir) ve hiçbir fonksiyon çalışmaz.

Kayıt - aktif transdüseri aktif baz istasyonu yuvasına taktığınızda, o yuvaya otomatik kaydedilir. Sistem, başka bir transdüser için kullanılmayan, yeni bir radyo frekansını transdüsere otomatik atar. Kayıtlı transdüserin yatak etiketi ekranda gözükür ve transdüser kullanıma hazırdır.

Renk kodu - bkz. "Takma yuvası".

RF - radyo iletimi için kullanılan radyo frekansıdır. Ayrıca, bkz. "RF kanalı".

RF bağlantısı - baz istasyonu yuvasıyla kayıtlı transdüser arasındaki radyo frekansı bağlantısıdır. Bu bağlantı geleneksel, kablolu sistemdeki kablolarla aynı işlevi görür.

RF kanalı - transdüserin baz istasyonuna bağlandığı radyo frekansı kanalıdır.

Takma yuvası - transdüserin baz istasyonunda takıldığı yuvadır. Transdüser ve takma yuvalarının renk kodları 50 Serisi'nin fetal izleme renk kodlarıyla aynıdır:

- US veya isteğe bağlı DEKG ya da MEKG yapılandırma kablosu takılı EKG transdüser (Kardio1 ve Kardio2 kanalları) için kırmızı
- Toco için kahverengi.

Yatak etiketi - baz istasyonuna atanan iki basamaklı kimlik numarasıdır. Hastanedeki her baz istasyonunun kendi yatak etiketi olması gerekir. Bu etiket normal çalışma sırasında hem baz istasyonu hem de transdüser ekranında gözükür. Yatak etiketi şunları gösterir:


- transdüserin hangi baz istasyonuna ait olduğunu
- transdüserin kullanıma hazır olduğunu.

Yatak etiketi sadece tanımlama amaçlıdır ve herhangi bir parametre için ölçüm veya kullanılan RF kanalının göstergesi **değildir**.

Transdüserler

Aktif transdüser - baz istasyonuna RF bağlantısı olan yuvasından çıkarılmış, hazır durumdaki transdüser (normal çalışma modu).

Bekleme modu - transdüserleri tüm baz istasyonu yuvalarında şarj edebilirsiniz; ekranda pil sembolü gözükür.



EKG transdüser - mavi başlıklı transdüserdir (adaptör kablosunun kırmızı olduğunu unutmayın). Bu transdüser adaptör kabloları takılı değilken herhangi bir yuvaya takılabilir. Yine kırmızı olan DEKG veya MEKG adaptör kabloları takılabilir.

Hazır - yatak etiketi gözüken, baz istasyonu yuvasına kayıtlı ve kullanıma hazır, ancak hala baz istasyonuna takılı olan transdüserdir. Bkz. "Transdüserleri kullanma" sayfa 21.

Kapalı - hiçbir fonksiyon çalışmaz ve ekran boştur.

Kapatma - transdüseri kapatma işlemi.

Kayıtlı transdüser - bkz. "Kayıt".

Kayıtlı yuva - transdüserin kayıtlı olduğu ve kullanım sonrası takılması gereken yuvadır.

Renk kodu - renkli başlıklar (bkz. sayfa13) aşağıdaki gibidir:

- Kırmızı US
- Kahverengi Toco
- Mavi isteğe bağlı EKG transdüser (kırmızı konektörle)

Yuvaya takma - transdüseri baz istasyonundaki yuvasına yerleştirme işlemidir. Aktif transdüseri çıkardığınız yuvaya takmanızı öneririz.

Gelişmiş Yapılandırma

Bu bölümde değiştirebileceğiniz baz istasyonu yapılandırma ayarları açıklanmaktadır. Diğer tüm ayarların değiştirilmesi hakkında bilgiler *Servis Kılavuzu*'nda verilmektedir.

Yatak Etiketi

Yatak etiketini değiştirmek için aşağıdakileri yapın (bu örnekte, 16'dan 38'e):

Adım	İşlem	Ekran görünümü
1	İki ok tuşuna aynı anda basın. Yatak etiketi yanıp söner ve iki basamaklı ekran boşalır.	
2	tuşuna bir kez basın. İki basamaklı yatak etiketi yanıp soner.	• 滞 %
3	Yatak etiketi numarasını küçültmek için tuşuna, büyütmek için (bu örnekteki gibi) tuşuna basın.	• # 38
4	Yeni yatak etiketini kabul etmek ve normal çalışmaya geri dönmek için c tuşuna basın.	· ≈ 38]
veya	Eski yatak etiketini tutmak ve normal çalışmaya geri dönmek için 🛒 tuşuna basın veya 15 saniye bekleyin.	· = 18]

Hırsız Alarmı Seviyesi

Hırsız alarmı açıksa ve transdüseri çıkarırken doğru prosedürü izlemezseniz, baz istasyonu sesli uyarı verir. Sistem hırsız alarmı kapalı olarak teslim edilir.

Hırsız alarmı seviyesini ayarlamak için ('C' ayarı C1):

Adım	İşlem	Ekran görünümü
1	İki ok tuşuna aynı anda basın. Yatak etiketi yanıp söner ve iki basamaklı ekran boşalır.	
2	'C' ayarlarına girmek için tuşuna bir kez basın. 'C', ekranda yanıp söner.	
3	tuşuna basın. 'C1' belirir ve '1' yanıp söner.	· [*
4	tuşuna yeniden basın. Geçerli ayar iki basamaklı ekranda gözükür (1.0=KAPALI [varsayılan], 1.1=sadece baz istasyonu bekleme modundayken AÇIK, 1.2= daima AÇIK).	* 1*
5	Hırsız alarmı seviyesini değiştirmek için veya tuşuna basın.	• 1.2
6	Yeni hırsız alarmı seviyesini kabul etmek ve normal çalışmaya geri dönmek için tuşuna basın.	• ≈ 38

Hırsız Alarmı Ses Düzeyi

Hırsız alarmı ses düzeyini değiştirmek için ('C' ayarı C4):

Adım	İşlem	Ekran görünümü
1	İki ok tuşuna aynı anda basın. Yatak etiketi yanıp söner ve iki basamaklı ekran boşalır.	
2	'C' ayarlarına girmek için tuşuna bir kez basın. 'C', ekranda yanıp söner.	
3	tuşuna basın. 'C1' belirir ve '1' yanıp söner.	· [*

Adım	İşlem	Ekran görünümü
4	'C' ayarını 4'e getirmek için tuşuna üç kez basın.	• [4
5	tuşuna basın. Geçerli ayar iki basamaklı ekranda gözükür (4.1=Düşük, 4.2=Orta [varsayılan], 4.3=Yüksek).	• 4.羰
6	İstenilen ses düzeyini ayarlamak için veya tuşuna basın.	• 4.2
7	Yeni hırsız alarmı ses düzeyini kabul etmek ve normal çalışmaya geri dönmek için tuşuna basın.	· ¤ 38

Sesli Uyarı Ses Düzeyi

Sesli uyarıları etkinleştirmeyi, devre dışı bırakmayı veya ses düzeyini değiştirmeyi seçebilirsiniz. Alarm ses düzeyini ayarlamak için ('C' ayarı C2):

Adım	İşlem	Ekran görünümü
1	İki ok tuşuna 🕡 🛕 aynı anda basın. Yatak etiketi yanıp söner ve iki basamaklı ekran boşalır.	
2	'C' ayarlarına girmek için tuşuna bir kez basın. 'C', ekranda yanıp söner.	
3	tuşuna basın. 'C1' belirir ve '1' yanıp söner.	· [#]
4	'C' ayarını 2'ye getirmek için uşuna bir kez basın.	. [5]
5	tuşuna basın. Geçerli ayar iki basamaklı ekranda gözükür (2.0=KAPALI, 2.1=Düşük, 2.2=Orta [varsayılan], 2.3=Yüksek).	· 2.0
6	İstenilen ses düzeyini ayarlamak için veya tuşuna basın.	• 2.2
7	Yeni sesli uyarı ses düzeyini kabul etmek ve normal çalışmaya geri dönmek için tuşuna basın.	· ≈ 38

Tuş Tonu Ses Düzeyi

Tuş tonunu etkinleştirmek, devre dışı bırakmak veya ses düzeyini değiştirmek için ('C' ayarı C3):

Adım	İşlem	Ekran görünümü
1	İki ok tuşuna aynı anda basın. Yatak etiketi yanıp söner ve iki basamaklı ekran boşalır.	
2	'C' ayarlarına girmek için tuşuna bir kez basın. 'C', ekranda yanıp söner.	
3	tuşuna basın. 'C1' belirir ve '1' yanıp söner.	· [*
4	'C' ayarını 3'e getirmek için a tuşuna iki kez basın.	
5	tuşuna basın. Geçerli ayar iki basamaklı ekranda gözükür (3.0=KAPALI, 3.1=Düşük, 3.2=Orta [varsayılan], 3.3=Yüksek).	3.0
6	İstenilen ses düzeyini ayarlamak için veya tuşuna basın.	· 3.2
7	Yeni tuş sesi düzeyini kabul etmek ve normal çalışmaya geri dönmek için C tuşuna basın.	· ∺ 38

Akustik Alarm Varsayılanı

Akustik alarm için varsayılan ayarı (AÇIK veya KAPALI) değiştirmek için ('C' ayarı C5):

Adım	İşlem	Ekran görünümü
1	İki ok tuşuna aynı anda basın. Yatak etiketi yanıp söner ve iki basamaklı ekran boşalır.	
2	'C' ayarlarına girmek için tuşuna bir kez basın. 'C', ekranda yanıp söner.	
3	tuşuna basın. 'C1' belirir ve '1' yanıp söner.	· [*

Adım	İşlem	Ekran görünümü
4	'C' ayarını 5'e getirmek için tuşuna dört kez basın.	· (5
5	tuşuna basın. Geçerli ayar iki basamaklı ekranda gözükür (5.0=KAPALI, 5.1=AÇIK [varsayılan]).	5.0
6	İstenilen akustik alarm varsayılanını ayarlamak için veya tuşuna basın.	· 5.#
7	Yeni akustik alarm varsayılanını kabul etmek ve normal çalışmaya geri dönmek için c tuşuna basın.	· ∺ 38

Atma işlemi

UYARI

Personel, çevre veya diğer cihazların kirlenmesi ve enfeksiyon bulaşmasını önlemek için cihazı kullanım ömrünün sonunda çöpe atmadan önce, yeterince dezenfekte ve dekontamine edin.

Baz İstasyonu:

- Plastik parçaların içine hiçbir metal konmamıştır ve plastik üzerinde herhangi bir metal spreyi yoktur.
- 10 g veya daha ağır tüm plastik parçalar, tanımlama için ISO koduyla işaretlenmiştir.
- Saç metal gövdede sadece tek bir çelik türü kullanılmıştır.
- Baz istasyonunu Servis Kılavuzu'nda açıklandığı şekilde sökebilirsiniz.
- Baz istasyonunun ekranı güç uygulanarak çıkarılabilir.
- Basılı Devre Kartı (PCB) geri dönüştürülmeden önce alıcı kartındaki alüminyum koruma çıkarılmalıdır.
- PCB'leri yerel yasalara göre geri dönüştürün.

Transdüser:

- Transdüser gövdesi, polikarbonat (beyaz) ve poliüretandan (mavi) oluşan iki bileşenli bir kalıptır ve içinde kaynaklanmış bir pirinç helicoil yay bulunur.
- Lityum İyon pil çıkarılmalı¹ ve yerel yasa ve yönetmelikler uyarınca geri dönüştürülmelidir.
- Transdüser üzerindeki tüm etiketlemeler lazerle yapıldığından, geri dönüşüm öncesinde çıkarılmaları gerekmez.
- Gövde birbirine yapıştırılmıştır ve geri dönüşüm için güç kullanılarak ayrılabilir.
- Transdüser PCB'si, transdüser gövdesinin alt yarısına yapıştırılmıştır.
- PCB ve likit kristal ekranı yerel yasalara göre geri dönüştürün.

1. Özel bir alet bulunmaktadır.

13 Atma işlemi

Dizin

şartnameler	В	hata mesaji 29
alıcı birim 45	1 21 .	monitörde görüntülenme 22
AUX ön uç 48	bağlantı	E9 hata mesajı 21
baz istasyonu 45	fetal monitör 8	EKG transdüser 17, 58
çevre 45	baz istasyonu 13	ekran
EKG ön uç 48	şartnameler	baz istasyonu 14
monitör arabirimi 46	alıcı birim 45	hata mesajlari 30
ön uçlar 47	monitör arabirimi 46	transdüser LCD 16, 17
pil 46	açık 57	yuva durumu LED'i 5
Toco ön uç 47	açma 20	elektrocerrahi önlemleri. <i>Bkz</i> . ESU
transdüser 46	aktif 57	
US ön uç 47	alttan görünüm 5	elektromanyetik emisyonlar 52
#	bekleme modu 22, 28	Elektromanyetik Parazit 51
	genel bakış 13	elektromanyetik uyumluluk. Bkz. EMO
50 Serisi monitörleri 8	kapalı 57	EMC 50
A	uyarılar 27	önlemler 50
	yuvaya takma (bekleme modu) 22	standartlar 50
açma	bekleme modu 28, 57	üst üste kullanım önlemi 50
baz istasyonu 20	baz istasyonu 22	ve uyumlu aksesuarlar 50
transdüserler 16	transdüserler 22, 26	EMI
adaptör kabloları	bloke açma tuşu 14	sorun giderme 32
DEKG 17, 28	bloke yuvayı açmak için kullanma 33	ve RF sorunları 32
EKG 58	sesli uyarıları kapatmak için 27	emisyonlar
MEKG 17	bloke yuvalar 33, 57	elektromanyetik 52
aktif transdüser 58	С	
aktif yuva 57	<u></u>	endikasyonu 2
akustik alarm	çıkış voltajları 55	enfeksiyon kontrolü
	çalıştırma sıcaklıkları 53	dezenfeksiyon 35
varsayılan 62	cep telefonları	sterilizasyon 35
alarmları test etme 42	kontrol etme 33	temizleme 35
anten	ve RF enterferansi 33	ESU 54
monte etme 5	çevre koşulları	ESU önlemleri 54
uzak 6		F
uzaktan bağlantı 5	çalıştırma 53	<u>-</u>
yerel 5	D	FCC
anten girişi 5	1 (1 1	radyo kuralları 53
anteni takma 5	defibrilasyon önlemleri 54	uyumluluk 53
arabaya monte etme 6	DEKG adaptör kablosu 28	fetal monitör
artifaktlar 24	sınırlamalar 17	arabirim 5
atma işlemi 65	transdüserler 17, 58	bağlantı 8
Avalon FM20/30 8	US'den geçme 21	sistemi üzerine monte etme 7
ayarlar	dezenfeksiyon 36	TELE göstergesi 20
değiştirme 59	enfeksiyon kontrolü 35	fetal monitör bağlantı arabirimi 5
hırsız alarmı 60	önerilen maddeler 36	FHR 21
hırsız alarmı ses düzeyi 60	dolaşım tuşları 14	izleme 19
hırsız alarmı seviyesi 60	uotaşını tuştarı 14	kablosuz izleme sınırlamaları 24
sesli uyarı ses düzeyi 61	<u>E</u>	monitör kanalı 21
yatak etiketi 59	E9	frekans bantları 47

G	kalp atım hızı fetal, sınırlamalar 19	saklama 40 sorun giderme 31
giriş voltajları 55	maternal	tip 46
göstergeler	algilama 24	-
hazır 14	boşluklar 24	<u>R</u>
pil 14, 16	kayıt 57	radyo ekipman sınıfı 55
RF bağlantısı 14	kayıtlı yuva 58	radyo frekansı. <i>Bkz</i> . RF
takma yuvası 16		radyo kurallari
uyarı 14, 16, 27	koruyucu topraklama kurallar 55	ekipman uyumluluğu (Kanada) 53
güç	kurallar 2	FCC uyumluluğu 53
kesinti 11		uyumluluk 52
modlar 14	kurulum 3 kontrol listesi 4	renk kodu
soket 5	müşteri kurulumu 3	EKG 58
sorun giderme 31	özel yapılandırmalar 3	takma yuvaları 14
güvenlik standartları 49		renkli başlık
güvenlik testleri	<u>L</u>	açıklama 16
görsel kontrol 10	lateks 43	renk kodu 16
güç açık testi 10 performans testleri 10	M	RF
performans testieri 10	<u>M</u>	bağlantı 57
<u>H</u>	manyetik verileri koruma 15	bağlantı göstergesi 14
hırsız alarmı 20	maternal hareketler 24	bağlantı sistemi kuralı 28
alarm ses düzeyini ayarlama 60	MEKG	kanal 57
ayarlama 60	adaptör kablosu 28	sinyal iletim sınırlamaları 23
hasta güvenliği 49	sınırlamalar 17	S
hatalar	transdüserler 17, 58	
E9 29	mesajlar, hata 29	sicaklıklar
giderme 29	montaj	çalıştırma 53 saklama 53
gösterilen hata mesajları 30	arabaya 6	saklama
gösterilen kodlar 30	düz yüzeylerin üzerine 6	ömür, transdüserler 46
listesi 29	fetal monitörlerin üzerine 7	sıcaklıklar 53
mesajlar 29	GCX adaptörü 7	sayısal ekran
hazır göstergesi 14	MRI önlemleri 54	baz istasyonu 14
hazır lambası 20	O	transdüserler 16
hoparlör kapalı tuşu 14	<u></u>	semboller
I	ok tuşları 14	sesli uyarılar kapalı 14
	ön uçlar	sistemdeki 54
ikazlar 2	şartnameler 47	Servis Aracı. Bkz. sorun giderme
ikizleri izleme 22	AUX şartnameleri 48	ses düzeyi ayarı
iletim sorunları. Bkz. sorun giderme	EKG şartnameleri 48	hırsız alarmı 60
ISM bandı 47	Toco şartnameleri 47 US şartnameleri 47	sesli uyarılar 61
izleme 19	önceden isinma	ses düzeyini ayarlama
baslama 20	transdüserler 20	tuş tonu 62
genel hususlar 23		sesli uyarılar
hazırlık adımları 20	<u>P</u>	kapalı sembolü 14
hususlar 24	parametre testi 40	kapalı tuşu 14
ikizler 22	•	ses düzeyini ayarlama 61
kablosuz sınırlamaları 23	parametreler, izleme 19	seyyar izlemeyle ilgili düşünceler 24
parametreler 19	performans garantisi 40	sorun giderme 27–33
sonrasında yapılacaklar 22	pil	anten
su altı 23	şarj etme süresi 46	standart 31
K	şartnameler 46 bakım 40	uzak 31
Irablaana ialamarila II-III dii dii dii dii	gösterge 14	EMI 32, 33
kablosuz izlemeyle ilgili düşünceler 19	kapasite 46	genel sorunları çözme 31
kalibrasyon 40	ömür 46	güç sorunları 31

iletim 31	kayıtlı 58	Y
pil 31	kullanma 21	vonles vonlestinilmis tuonodiisan 20
Servis Aracı'nı kullanma 32	LCD ekranı 16	yanlış yerleştirilmiş transdüser 28
sözlük 57	MEKG 17	yapılandırma ayarları
standartlar	MEKG sınırlamaları 17	akustik alarm varsayılanı 62 hırsız alarmı
EMC 50	önceden ısıtmalı 20	ses düzeyi 60
güvenlik 49	pili çıkarma ve değiştirme 40	seviye 60
radyo kuralları 52	su geçirmez 23 Toco	sesli uyarı ses düzeyi 61
uyumluluk 49	havalandırma düğmesi 41	tuş tonu 62
sterilizasyon 35	havalandırma membranı 41	yatak etiketi 16, 58, 59
su altı izleme 23	uygulama 20	
T	ve sualtı izleme 20	yatak sembolü 14
	yuvaya takma 25, 58	yayılan iletim gücü 19
taban çizgisinin kayması 23	yuvaya takma (bekleme modu) 22	yuvalar
takma yuvası 14,57	transdüserleri çıkarma 26	aktif 57
durum LED'i 5	transdüserleri kapatma 22	konum göstergesi 15
düzeni 15	transdüserleri yuvaya takma 25, 58	sinyal kaybı olan 33
gösterge 16	baz istasyonu açıkken 25	yuvaya takma 14
konum göstergesi 15	baz istasyonu bekleme modundayken 26	
mod eşleşmesi 15	tuş tonu	
renk kodu 14	ses düzeyini ayarlama 62	
TELE göstergesi 20		
temizleme	tuşlar dolaşım 14	
enfeksiyon kontrolü 35	iptal/sil 14	
monitörizasyon aksesuarları 37	ok 14	
yöntem 36	sesli uyarılar kapalı 14	
teslimat kontrol listesi 4		
tesimut kontroi nstesi	test 14	
test		
	U	
test		
test parametre 40	<u>U</u>	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42	U US DEKG'den geçme 21	
test parametre 40 performans garantisi 40 test etme	U US	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42	US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10	US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14	US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco	US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28	
test parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32	US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması	US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46	US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46 acil durumda geçersiz kılma 33	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V voltajlar maksimum çıkış 55 maksimum giriş 55	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46 acil durumda geçersiz kılma 33 aktif 58	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V voltajlar maksimum çıkış 55 maksimum giriş 55 maksimum giriş/çıkış	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46 acil durumda geçersiz kılma 33 aktif 58 çıkarma 26	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V voltajlar maksimum çıkış 55 maksimum giriş 55 maksimum giriş/çıkış Elektrik giriş soketi 55	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46 acil durumda geçersiz kılma 33 aktif 58 çıkarma 26 çıkarma (çalışma modu) 20	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V voltajlar maksimum çıkış 55 maksimum giriş 55 maksimum giriş/çıkış Elektrik giriş soketi 55 fetal monitör soketi 55	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46 acil durumda geçersiz kılma 33 aktif 58 çıkarma 26 çıkarma (çalışma modu) 20 DEKG 17	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V voltajlar maksimum çıkış 55 maksimum giriş/55 maksimum giriş/çıkış Elektrik giriş soketi 55 fetal monitör soketi 55 servis soketi 55	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46 acil durumda geçersiz kılma 33 aktif 58 çıkarma 26 çıkarma (çalışma modu) 20 DEKG 17 DEKG sınırlamaları 17	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V voltajlar maksimum çıkış 55 maksimum giriş 55 maksimum giriş/çıkış Elektrik giriş soketi 55 fetal monitör soketi 55	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46 acil durumda geçersiz kılma 33 aktif 58 çıkarma 26 çıkarma (çalışma modu) 20 DEKG 17	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V voltajlar maksimum çıkış 55 maksimum giriş/55 maksimum giriş/çıkış Elektrik giriş soketi 55 fetal monitör soketi 55 servis soketi 55	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46 acil durumda geçersiz kılma 33 aktif 58 çıkarma 26 çıkarma (çalışma modu) 20 DEKG 17 DEKG sınırlamaları 17 EKG 17, 58	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V voltajlar maksimum çıkış 55 maksimum giriş 55 maksimum giriş 55 servis soketi 55 fetal monitör soketi 55 servis soketi 55 transdüser temas noktaları 55 W	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46 acil durumda geçersiz kılma 33 aktif 58 çıkarma 26 çıkarma (çalışma modu) 20 DEKG 17 DEKG sınırlamaları 17 EKG 17, 58 ekran 16	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V voltajlar maksimum çıkış 55 maksimum giriş 55 maksimum giriş/çıkış Elektrik giriş soketi 55 fetal monitör soketi 55 servis soketi 55 transdüser temas noktaları 55	
parametre 40 performans garantisi 40 test etme alarmlar 42 güvenlik 10 test tuşu 14 Toco taban çizgisinin kayması 23, 32 transdüser havalandırması düğme 41 membran 41 transdüser EKG yapılandırması 28 uyarılar 27 transdüserler şartnameler 46 acil durumda geçersiz kılma 33 aktif 58 çıkarma 26 çıkarma (çalışma modu) 20 DEKG 17 DEKG sınırlamaları 17 EKG 17, 58 ekran 16 genel bakış 16	U US DEKG'den geçme 21 uyarı göstergeleri 14, 27 boş RF kanalı yok 28 transdüser 16 transdüser yanlış yerleştirilmiş 28 uyarılar 2 baz istasyonu 27 transdüser 27 uygunluk beyanı 55 uzak anten 6 V voltajlar maksimum çıkış 55 maksimum giriş 55 maksimum giriş 55 servis soketi 55 fetal monitör soketi 55 servis soketi 55 transdüser temas noktaları 55 W	